



BERNINA 435
BLACK EDITION

Brugsanvisning

Indholdsfortegnelse

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER	7	2.6	Sybord	30
Vigtige meddelelser	9		Brug af sybordet	30
1 Min BERNINA	11	2.7	Syfod	31
1.1 Introduktion	11		Indstil syfodspositionen med knæløfteren	31
1.2 BERNINA kvalitetskontrol	11		Skift syfodssålen	31
1.3 Velkommen i BERNINA's verden	11		Udskift syfoden	32
1.4 Oversigt maskine	13		Vis syfoden på touchskærmen	32
Oversigt af betjeningsknapperne på forsiden	13		Indstil syfodstryk	33
Oversigt forsiden	14	2.8	Nål og stingplade	33
Oversigt af siden	15		Udskift nålen	33
Oversigt bagsiden	16		Vælg nålen på touchskærmen	34
1.5 Standardtilbehør	16		Sådan husker du nåletype og nåletykkelse	34
Oversigt standardtilbehør til maskinen	17		Indstil nåleposition oppe/nede	34
Oversigt syfødder	18		Indstil nåleposition venstre/højre	34
1.6 Oversigt touchskærm	20		Indstil nålestop oppe/nede (permanent)	35
Oversigt funktioner/skærbilleder	20		Skift stingplade	35
Oversigt systemindstillinger	20		Vælg stingpladen i touchskærmen	35
Oversigt udvalgsmenu syning	21	2.9	Trådning	36
Softwarebetjening	21		Trådning af overtråd	36
1.7 Nål, tråd, stof	23		Trådning af dobbeltnål	38
Oversigt nåle	23		Trådning af trippelnål	39
Eksempel på betegnelsen af nålen	26		Spoling af undertråd	39
Valg af tråd	26		Trådning af undertråden	40
Nål-tråd-kombination	26		Vejledning trådning af undertråden	42
2 Sy forberedelser	27	3 Setup-program	43	
2.1 Før maskinen bruges første gang	27	3.1	Syindstillinger	43
2.2 Tilslutning og start	27		Indstil overtrådsspændingen	43
Tilslut fodpedalen	27		Indstil den maksimale hastighed	43
Tilslut maskinen	27	3.2	Vælg brugerdefinerede indstillinger	43
Montering af knæløfteren (ekstra tilbehør)	28	3.3	Indstil lyd	44
Fastgør pegepenen (ekstra tilbehør)	28	3.4	Maskinens indstillinger	44
Tænd maskinen	28		Valg af sprog	44
2.3 Fodpedal	28		Indstilling af skærmens lysstyrke	44
Reguler hastigheden med fodpedalen	28		Kontroller det samlede antal sting	45
2.4 Spoleholder	29		Indtastning af forhandlerdata	45
Nedsænkbare spoleholder	29		Gem service data	45
Vandret spoleholder	30		Tilbage til grundindstillingen	46
2.5 Transportør	30		Slet brugerdata	46
Indstil transportøren	30		Kalibrering af automatisk knaphuls fod #3A	46
Indstruks indstil transportøren	30	4 Systemindstillinger	48	
		4.1	Åben vejledning	48
		4.2	Start syvejledning	48
		4.3	Brug af eco-modus	48

4.4	Start hjælp	48	6.8	Stoppeprogram manuelt	64
4.5	Slet alle ændringer med «clr»	48	6.9	Automatisk stopning	65
5	Kreativ syning	49	6.10	Forstærket automatisk stoppeprogram	66
5.1	Oversigt udvalgsmenu syning	49	6.11	Kastning	67
	Vælg søm	49	6.12	Sy dobbelt overlock	67
5.2	Regulere hastighed	49	6.13	Smal kantstikning	67
5.3	Indstil overtrådsspænding	49	6.14	Kantafslutning	68
5.4	Redigere en søm	50	6.15	Afslut kanterne med kantlinjalen (ekstra tilbehør) ..	68
	Ændre stingbredde	50	6.16	Sy kanten	69
	Ændre stinglængde	50	6.17	Sy blind søm	69
	Udlign balancen	51	6.18	Sy synlig oplægning	70
	Indstil mønstergentagelse	51	6.19	Sy flad forbindelsessøm	70
	Spejlvende søm	51	6.20	Sy risting	71
	Tilbagesyning	51	7	Pyntesømme	72
	Permanent tilbagesyning	52	7.1	Oversigt pyntesømme	72
5.5	Kombinere søm	52	7.2	Syning med kraftig undertråd	73
	Oversigt kombinationsmodus	52	7.3	Sy korssting	74
	Opret sømkombinationer	52	7.4	Bieser	74
	Gem en sømkombination	52		Bieser	74
	Indlæs en sømkombination	53		Oversigt over bisefødder	75
	Overskriv en sømkombination	53		Indtrækning af vedlægstråd	75
	Slet en sømkombination	53		Syning af bieser	76
	Redigere en enkelt søm	53	8	Skrifttyper	77
	Slet en enkelt søm	54	8.1	Oversigt skrifttyper	77
	Tilføj en søm	54	8.2	Skriv en tekst	77
	Spejlvende en sømkombination	55	9	Knaphuller	79
	Hæfte en sømkombination	55	9.1	Oversigt knaphuller	79
	Indstil mønstergentagelse	55	9.2	Brug af udligningsplader	80
5.6	Administration af sømmen	55	9.3	Brug af transporthjælp til knaphulssyning	80
	Gem sømmen i personlig hukommelse	55	9.4	Markér knaphuller	80
	Overskriv søm i personlig hukommelse	56	9.5	Indlægstråd	81
	Indlæs sømme fra personlig hukommelse	56		Anvendelse af trådinlæg med knaphuls fod #3	81
	Slet søm fra personlig hukommelse	56		Anvendelse af trådinlæg med automatisk knaphuls fod #3A	82
5.7	Hæftning	56	9.6	Lav en syprøve	83
	Sikre sømmen med «Hæfte»-knappen	56	9.7	Bestemmelse af knaphulslængde med knaphuls fod #3	84
5.8	Udligning af stofhøjden	57	9.8	Bestemmelse af knaphulslængde med automatisk knaphuls fod #3A	84
5.9	Syning af hjørner	57	9.9	Syning af manuelt 7-trins-knaphul med knaphuls fod #3	84
6	Nyttesømme	58			
6.1	Oversigt nyttesømme	58			
6.2	Sy ligesøm	60			
6.3	Sy med automatisk hæfteprogram	60			
6.4	Isyning af lynlås	61			
6.5	Isyning af lynlås nedefra og op på begge sider	62			
6.6	Forstærket ligesøm	63			
6.7	Sy forstærket zigzag	63			




9.10	Syning af manuelt 5-trins-knaphul med knaphulsfod #3	85
9.11	Sy knaphullet automatisk med knaphulsfod #3A	86
9.12	Knaphullet sprættes op med en trensekniv	87
9.13	Knaphullet sprættes op med et knaphulsjern (ekstra tilbehør)	87
9.14	Sy knappen på	87
9.15	Sy snørehuller	88
10	Quiltning	89
10.1	Oversigt quiltesømme	89
10.2	Quiltning hæfteprogram	89
10.3	Sy håndquiltesøm	90
10.4	Frihåndsquiltning	90
11	Pleje og vedligeholdelse	92
11.1	Firmware	92
	Kontrol af softwareversion	92
	Opdatering af firmware	92
	Gendannelse af data fra sikkerhedskopi	93
11.2	Maskine	93
	Rengøring af skærm	93
	Rens transporttøren	93
	Rengøring af griberen	94
	Smøring af griberen	95
12	Fejl og driftsforstyrrelser	97
12.1	Fejlmeddelelse	97
12.2	Fejlfinding	99
13	Opbevaring og Bortskaffelse	102
13.1	Opbevaring af maskinen	102
13.2	Bortskaffelse af maskinen	102
14	Tekniske specifikationer	103
15	Oversigt motiver	104
15.1	Oversigt sømme	104
	Nyttesømme	104
	Knaphuller	104
	Pyntesømme	104
	Quiltesømme	105
	Indeks	106



Tilslaget brug

- Maskinen må anvendes, rengøres og vedligeholdes af børn fra 8 år og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden.
- Disse personer skal være under opsyn under arbejdet med maskinen, eller de skal kende sikker håndtering af maskinen og de heraf følgende risici.
- Børn må ikke lege med maskinen.
- Vær yderst forsigtig, hvis maskinen anvendes af børn, eller mens der er børn til stede.
- Brug kun maskinen med den medfølgende netledning.
- Netledningen til USA og Canada (net stik NEMA 1-15) må kun anvendes til en maksimal netspænding på 150 V.
- Brug kun maskinen med den medfølgende fodpedal af typen SR-1.
- Stik aldrig nogen form for genstande ind i maskinens åbninger.
- Anbring ikke noget på fodpedalen.
- Før stoffet forsigtigt under syningen. Hvis du trækker eller skubber stoffet, kan nålen knække.
- Hold fingrene væk fra alle bevægelige dele.
- Vær ekstra forsigtig i nærheden af nålen.
- Sluk maskinen ved arbejde i området omkring nålen – som f.eks. trådning af nål, udskiftning af nål, trådning af griber eller udskiftning af syfod.
- Du slukker maskinen ved at stille hovedafbryderen på «0».
- Sluk maskinen, og træk lysnetstikket ud af stikkontakten, når du fjerner beskyttelsesafskærmninger, når du smører maskinen, eller når du udfører andet rengørings- og vedligeholdelsesarbejde, som er nævnt i denne brugsanvisning.
- Træk lysnetstikket ud af stikkontakten ved at trække i stikket. Træk ikke i ledningen.

Sikkerhedsskiltning på maskinen

Mærker	Betydning
	<p>Pas på, bevægelige dele.</p> <p>Sluk maskinen før vedligeholdelse for at reducere faren for at komme til skade.</p>

Vigtige meddelelser

Tilgængelighed af brugsanvisningen

Brugsanvisningen er en del af maskinen.



- Opbevar brugsanvisningen til maskinen på et passende sted i nærheden af maskinen og klar til fremtidig brug.
- Når maskinen videregives til tredjepart, skal du vedlægge maskinens brugsanvisning.
- Du kan downloade den nyeste udgave af brugsanvisningen på adressen www.bernina.com.

Anvendelsesformål

Din BERNINA maskine er konstrueret og designet til privat brug i hjemmet. Den er beregnet til syning i stof og andre materialer, som er beskrevet i denne vejledning. Enhver anden brug betragtes som uhensigtsmæssig. BERNINA påtager sig intet ansvar for følgerne af en fejlagtig anvendelse.

Udstyr og leveringsomfang

I denne vejledning er billedeksemplerne brugt til illustrative formål. Maskinerne og tilbehøret vist på billederne svarer ikke nødvendigvis til det faktiske omfang af leveringen af din maskine. Der kan ligeledes være ændringer i tilbehøret tilpasset det pågældende land. Du kan købe nævnt eller vist tilbehør, som ikke er med i leveringsomfanget, som ekstra tilbehør hos en BERNINA forhandler. Øvrigt tilbehør finder du på www.bernina.com.

Af tekniske grunde og med henblik på forbedring af produktet kan der til enhver tid foretages ændringer af maskinens udstyr og leveringsomfang uden forudgående varsel.

Vedligeholdelse af dobbeltisolerede produkter

Et dobbeltisoleret produkt er forsynet med to isoleringsenheder i stedet for jordforbindelse. Et dobbeltisoleret produkt er ikke udstyret med jordstik, og et sådant skal heller ikke anvendes. Vedligeholdelse af et dobbeltisoleret produkt kræver stor omhu og indgående kendskab til systemet og bør derfor kun udføres af kvalificeret personale. Anvend kun originale reservedele til service og reparation. Et dobbelt isoleret produkt er mærket på følgende måde: «Dobbeltisolering» eller «Dobbelt isoleret».

 Produktet kan også være mærket med dette symbol.

Miljøbeskyttelse

BERNINA International AG tænker på miljøet. Vi stræber efter at formindske miljøpåvirkningen fra vores produkter ved hele tiden at forbedre produktets design og produktionsteknologi.



Maskinen er kendetegnet med symbolet af en gennemstregt skraldespand. Det betyder, at maskinen ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, når den skal kasseres. Ukorrekt bortskaffelse kan føre til, at farlige stoffer kommer ned i grundvandet og dermed indgå i vores fødekæde og således skade vores helbred.

Maskinen skal afleveres på et nærliggende indsamlingssted for genbrug af elektriske og elektroniske apparater. Det er gratis. For oplysninger om indsamlingssteder skal du kontakte din kommune. Ved køb af en ny maskine er forhandleren forpligtet til at tage den gamle maskine tilbage gratis og bortskaffe den korrekt.

Hvis maskinen indeholder personlige data, er du selv ansvarlig for at slette dataene, inden du afleverer maskinen tilbage.

Forklaring af symboler



Angiver en fare med en høj risiko, som resulterer i alvorlig personskade eller dødsfald, hvis den ikke undgås.



Angiver en fare med en middel risiko, som kan resultere i alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.



Angiver en fare med lav risiko, der kan medføre mindre eller moderat personskade, hvis den ikke undgås.



Angiver en fare, der kan resultere i materielle skader, hvis den ikke undgås.



Tips fra BERNINAS **Syeksperter** vil du finde ved dette symbol.

BERNINA Blog



Raffinerede instruktioner, gratis mønstre og broderimotiver samt mange nye ideer: Alt det kan findes hver uge i BERNINA-bloggen. Vores eksperter giver værdifulde tips og forklarer trin for trin, hvordan man får det ønskede resultat. I communityet kan du uploade dine egne projekter og udveksle ideer med andre sy-, quilte- og broderientusiaster.

www.bernina.com/blog

Tilgængelig på engelsk, tysk, hollandsk og fransk.

BERNINA Social Media



Følg os på de sociale netværk for at høre mere om arrangementer, spændende projekter samt tips og tricks til syning, quiltning og broderi. Vi holder dig ajour og ser frem til at vise dig forskellige højdepunkter fra BERNINA's verden.

www.bernina.com/social-media

Appen BERNINA World



Download appen BERNINA World fra App Store til din smartphone, og nyd den direkte adgang til alle produktinformationer. I tilbehørs-organizeren får du overblik over dit tilbehør og det, som du ønsker dig. Du har også direkte adgang til kundeportalen, til bloggen og til «inspiration»-onlineshoppen, og du finder altid en forhandler i nærheden. Appen findes i Apple App Store og i Google Play Butik. Du finder direkte links under: www.bernina.com/app



1.4 Oversigt maskine

Oversigt af betjeningsknapperne på forsiden



- | | | | |
|---|---------------|---|-----------------------------|
| 1 | Tilbagesyning | 6 | Syfodstryk |
| 2 | Hæftning | 7 | Øverste multifunktionsknap |
| 3 | Start/Stop | 8 | Nederste multifunktionsknap |
| 4 | Mønsterslut | 9 | Nål venstre/højre |
| 5 | Nål oppe/nede | | |

Oversigt forsiden



- 1 Griber dæksel
- 2 Syfod
- 3 Nåletråder
- 4 Syls
- 5 Trådclip
- 6 Hastighedskontrol

- 7 Trådgiver dæksel
- 8 Trådgiver
- 9 Trådclip
- 10 Nåleholderskrue
- 11 Tilslutning til sybord
- 12 Tilslutning til knæløfteren

Oversigt af siden



- | | | | |
|---|-----------------------|----|---|
| 1 | Stik til fodpedalen | 7 | Nedsænkelig spoleholder |
| 2 | Transportør oppe/nede | 8 | Ventilationshuller |
| 3 | Servicestik | 9 | Håndhjul |
| 4 | USB-port | 10 | Hovedafbryder |
| 5 | Spoleholder | 11 | Stik til strømledning |
| 6 | Spoleenhed | 12 | Magnetisk holder til pegepennen (ekstra tilbehør) |

Oversigt bagsiden













- | | | | |
|---|----------------------------|----|------------------|
| 1 | Ventilationshuller | 9 | Spoleenhed |
| 2 | Tilslutning til sybord | 10 | Spoleforspænding |
| 3 | Tilslutning til stoppering | 11 | Trådgiver |
| 4 | Syfodsløfter-greb | 12 | Trådføring |
| 5 | Bæregreb | 13 | Trådkniv |
| 6 | Spoleholder | 14 | Transportør |
| 7 | Øje til trådføring | 15 | Stingplade |
| 8 | Nedsænkbar spoleholder | | |






1.5 Standardtilbehør



Yderligere oplysninger og anvisninger for anvendelse af det medfølgende tilbehør og ekstra tilbehør finder du under: www.bernina.com/435#!accessories

Oversigt standardtilbehør til maskinen






Billede	Navn	Anvendelse
	Støvhætte	Til at beskytte maskinen mod støv og snavs.
	Tilbehørstaske	Til opbevaring af det medfølgende tilbehør samt det ekstra tilbehør.
	Knæløfter/Frihåndssystem (FHS)	Til at hæve og sænke syfoden.
	Sybord	Til at udvide syområdet.
	Trådrullestop	Til en ensartet afvikling af tråden fra spolen.
	Spole til B9-griber 4 styk	Til opspoling af undertråd.
	Skumunderlag 1 styk	Skumunderlaget forhindrer, at tråden skrider, filtrer eller knækker på spoleholderen.
	Trensekniv	Til at adskille sømme eller skære knaphuller op.
	Udligningsplader	Til at forhindre en skrå stilling af syfoden, mens du glider over tykke sømme.
	Nålesortiment	Til alle almindelige syprojekter.









Billede	Navn	Anvendelse
	Skruetrækker, rød (flad)	Til at løsne og stramme skruer.
	Rensbørste	Til rengøring af transportør og griberområde.
	Maskinolie	Til smøring af maskinen.
	Net ledning	Til at forbinde maskinen med lysnettet.
	Fodpedal	Til at starte og stoppe maskinen. Til at styre maskinens hastighed.

Oversigt syfødder

PAS PÅ! Afhængigt af leveringsland leveres maskinen enten med snap-on-syfødder eller med standardsyfødder. Det respektive standardtilbehør er vist i de følgende to tabeller. Hvis der leveres snap-on-syfødder som standardtilbehør, er der ingen krav på gratis efterlevering af standardsyfødder. Disse kan bestilles som ekstra tilbehør.



Medfølgende snap-on-syfødder

Billede	Nummer	Navn	Anvendelse	Eksempel
	#78	Snap-on-holder	Til fastgørelse af de udskiftelige snap-on-såler.	
	#1	Standardsål	Til syning af forskellige nytte- og pyntesømme. Til at sy frem og tilbage.	
	#2	Overlocksål	Til kastning over kanter i forbindelse med elastiske materialer.	

Billede	Nummer	Navn	Anvendelse	Eksempel
	#3	Knaphulssål	Til syning af knaphuller.	
	#4	Lynlåssål	Til isyning af lynlåse.	
	#5	Blindstingssål	Til syning af blindstingssømme.	
	#20	Åben brodersål	Til syning af applikationer og dekorationsmønstre.	


Medfølgende standard syfødder

Billede	Nummer	Navn	Anvendelse	Eksempel
	#1	Standardfod	Til syning af forskellige nytte- og pyntesømme. Til at sy frem og tilbage.	
	#2	Overlockfod	Til overlocksømme. Til overkastning af sømme. Til synlige sømme i strækbare stoffer.	
	#3A	Automatisk knaphulsfod	Til automatisk syning af knaphuller.	
	#4	Lynlåsfod	Til isyning af lynlåse.	

Billede	Nummer	Navn	Anvendelse	Eksempel
	#5	Blindstingsfod	Til syning af blindstingssømme. Til kantstikning, som føres ved venstre side af syfoden.	


1.6 Oversigt touchskærm

Oversigt funktioner/skærbilleder




- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1 «Overtrådsspænding» | 4 «Valg af stingplade/nål» |
| 2 «Syfodsindikator/syfodsvalg» | 5 «Transportørvisning» |
| 3 «Trykfodstryk» | 6 «Undertråd» |

Oversigt systemindstillinger



- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1 «Symodus» | 5 «eco-modus» |
| 2 «Setup-program» | 6 «Home» |
| 3 «Tutorial» | 7 «Hjælp» |
| 4 «Syvejledning» | 8 «Slet indstillinger» |

Oversigt udvalgsmenu syning



- | | | | |
|---|---------------|---|----------------------|
| 1 | «Nyttesømme» | 4 | «Knaphuller» |
| 2 | «Pyntesømme» | 5 | «Quiltesømme» |
| 3 | «Skrifttyper» | 6 | «Personligt program» |

Softwarebetjening

Den berøringfølsomme skærm kan betjenes med en finger eller indtastningspennen.

Tryk: Kortvarigt tryk på et element.

Stryge: Et tryk på et element og en hurtig strygebevægelse på skærmen.



Træk: Tryk på skærmen, og træk samtidig langsomt i en retning, f.eks. for at rulle op eller ned.

Navigation




Billede	Navn	Anvendelse
	«Home»	Vis «Skærbilledet Home».
	Navigationsti	Vis et foregående menuniveau.
	«Luk»	Luk vinduet.
	Mere	Vis flere funktioner eller informationer.
	Næste	Bladre en visning frem.
	Forrige	Bladre en visning tilbage.

Aktivering/deaktivering af funktioner

Billede	Element	Status
	Kontakt	Funktion er aktiveret.
		Funktion er deaktiveret.

Billede	Element	Status
	Ikon	Funktion er deaktiveret.
		Funktion er aktiveret.





Tilpasning af værdier





Billede	Navn	Anvendelse
	Skyder	Indstil værdien med skyderen. Stil værdien tilbage på grundværdien ved at trykke på den lille prik.
	Felterne «Plus» / «Minus»	Forhøj værdien med «Plus», og reducer med «Minus».
	Gul kant	Visning af, at den indstillede værdi afviger fra standardværdien. Stil værdien tilbage på grundværdien ved at trykke.

Indtastning af tekst og tal

Ved indtastning af talværdier eller tekst vises der et passende tastatur.



Billede	Navn	Anvendelse
	Indtastningsfelt	Visning af indtastningen. Slet alle indtastede tegn med et tryk.
	«Slet»	Slet det sidste tegn.
	«Små bogstaver»	Vis små bogstaver.
	«Store bogstaver»	Vis store bogstaver.




Billede	Navn	Anvendelse
	«Tal og matematiske tegn»	Vis tal og matematiske tegn.
	«Specialtegn»	Vis specialtegn.
	«Bekræft»	Bekræft indtastningen, og forlad undermenuen.
	«Afbryd»	Afbryd indtastningen, og luk vinduet.







1.7 Nål, tråd, stof








En nål slides efterhånden. Den bør derfor udskiftes med jævne mellemrum. Kun en intakt spids fører til en perfekt søm. Generelt gælder: Jo finere stof, desto finere skal nålen være. De viste nåle er ordnet efter maskinens standard- eller ekstra tilbehør.

- Nålestørrelse 70, 75: til lette stoffer.
- Nålestørrelse 80, 90: til medium stoffer.
- Nålestørrelser 100, 110 og 120: til kraftigt stof.

Oversigt nåle


Billede	Navn på nålen	Beskrivelse af nålen	Anvendelse
	Universal-nål 130/705 H 60/8 – 120/19	Med let afrundet spids.	Til tekstiler (lette, middel, kraftige), strikvare, læder, plast, jeans/denim. Til naturligt og syntetisk stof. Til syning generelt, påsyning af knapper og knaphuller, lynlåse, sømme og stikninger, pyntesyning, broderi, patchwork, quiltning.
	Stræk-nål 130/705 H-S 75/11 – 90/14	Med middel kuglespids.	Til strikvare (jersey-, trikot-, strik- og strækstof). Til syning generelt, påsyning af knapper og knaphuller, lynlåse, sømme og stikninger, pyntesyning, broderi.
	Jersey-/Broderinål 130/705 H SUK 80/12	Med middel kuglespids.	Til tekstiler (lette, middel, kraftige), strikvare, plast. Til syning generelt, påsyning af knapper og knaphuller, lynlåse, sømme og stikninger, pyntesyning, broderi.

Billede	Navn på nålen	Beskrivelse af nålen	Anvendelse
 ■	Jeans-nål 130/705 H-J 80/12 – 110/18	Med spids, slank spids.	Til tekstiler (lette, middel, kraftige), læder, jeans/denim. Til syning generelt, påsyning af knapper og knaphuller, lynlåse, sømme og stikninger, pyntesyning, broderi, patchwork.
 ■	Lædernål 130/705 H LR 90/14, 100/16	Med skærespids (LR = læderhøjrespids).	Til læder, imiteret læder og lignende materialer. Til lynlåse, sømme og stikning, vanskeligt glidende materialer.
 ■	Microtex-nål 130/705 H-M 60/8 – 110/18	Med ekstra spids, slank spids.	Tekstiler (lette, middel, kraftige), plast, vanskeligt glidende materialer. Til silke, mikrofibermaterialer, folier, coatede og vanskeligt glidende materialer. Til syning generelt, påsyning af knapper og knaphuller, lynlåse, sømme og stikninger, pyntesyning. Til særligt lige sting ved stikning af kanter.
 ■	Quilte-nål 130/705 H-Q 75/11 – 90/14	Med ekstra slank, let afrundet spids.	Til tekstiler (lette, middel, kraftige). Til pyntesyning, patchwork, quiltning. Til stikningsarbejde som f.eks. quiltning og patchwork.
 ■	Broderi-nål 130/705 H-E 75/11 – 90/14	Med lille kuglespids, bredt nåløjje og bred trådrende.	Til tekstiler (lette, middel, kraftige), strikvarer. Til tykkere tråde og uldtråde. Til syning generelt, påsyning af knapper og knaphuller, lynlåse, sømme og stikninger, pyntesyning, broderi.
 ☒	Nål til fine materialer 130/705 H SES 70/10 – 90/14	Med lille kuglespids.	Til fine, sarte materialer som f.eks. fløjl. Til syning generelt, påsyning af knapper og knaphuller, lynlåse, sømme og stikninger, pyntesyning, broderi, patchwork, quiltning.

Billede	Navn på nålen	Beskrivelse af nålen	Anvendelse
	Metafil-nål 130/705 H METAFIL 80/12	Med middel kuglespids og 2 mm langt nåløje.	Til tekstiler (lette, middel, kraftige), strikware. Til bearbejdning af special- og effektråde, især til metaltråde. For syning med metaltråd. Til sømme og stikning, dekorativ syning, broderi.
	Cordonnet nål 130/705 H-N 80/12 – 100/16	Med middel kuglespids og 2 mm langt nåløje.	Til tekstiler (lette, middel, kraftige). Til sømme og stikning, dekorativ syning og broderi. Til pynte- og stikningsarbejde med flere sytråde og også til kopibrodering.
	Wing nål (hulsøm) 130/705 H WING 100/16, 120/20	Med vingagtigt udvidet nåleklinge i bredden.	Til tekstiler (lette, middel, kraftige). Specialeffekter med hulsømsbroderi.
	Dobbeltstående nål universal 130/705 H ZWI 70-100	Nåleafstand: 1,0/1,6/2,0/2,5/3,0/4,0/ 6,0/8,0	Til synlige sømme i elastiske stoffer; bieser, dekorativ syning.
	Dobbelt stræk nål 130/705 H-S ZWI 75	Nåleafstand: 2,5/4,0	Til synlige sømme i elastiske stoffer; bieser, dekorativ syning.
	Dobbelt wing nål 130/705 H ZWIHO 100	Nåleafstand: 2,5	Specialeffekter med hulsømsbroderi.
	Trippelstående nål universal 130/705 H DRI 80	Nåleafstand: 3,0	Til synlige sømme i elastiske stoffer, dekorativ syning.

Eksempel på betegnelsen af nålen

Det mest almindelige anvendte system til husholdningsmaskiner er 130/705-systemet. Det forklares her ved hjælp af en grafik på en Jersey-/stræknaal.

	<p>130/705 H-S/70</p> <p>130 = Skaft længde (1)</p> <p>705 = Fladt skaft (2)</p> <p>H = Nåleudskæring (3)</p> <p>S = Nålespids (her mellemfin kuglespids) (4)</p> <p>70 = Nålestørrelse 0.7 mm (5)</p>
---	--




Valg af tråd

For at opnå det bedste resultat spiller kvaliteten af nål, tråd og stof en stor rolle.

Det anbefales at bruge tråd fra kendte fabrikker, for at opnå et godt resultat.

- Bomuldstråden har naturfiberens fordele og er derfor især egnet til syning i bomuldsstoffer.
- Hvis bomuldstråden er merciseret, har den et let blankt skær og beholder sine egenskaber ved vask.
- Polyestertråden har stor slidstyrke og er særdeles farveægte.
- Polyestertråden er mere elastisk og anbefales, når der kræves en stærk og strækbar søm.
- Rayontråd er en blød viskosefiber og fremhæves med en flot glans.
- Rayontråden egner sig frem for alt til pyntesøm, da det giver en flot effekt.

Nål-tråd-kombination

	<p>Nål-tråd-kombinationen er rigtig hvis tråden under syning løber ubesværet ned i den lange rille på nålens forside og gennem nåleøjet. Tråden bliver syet perfekt.</p>
	<p>Tråden kan knække og forårsage fejlsting, hvis tråden har for meget spillerum i den lange rille og i nåleøjet.</p>
	<p>Tråden kan knække og blive fanget, hvis tråden gnider mod kanten af den lange rille og det kan medføre at tråden ikke føres optimalt gennem nåleøjet.</p>

2 Sy forberedelser

2.1 Før maskinen bruges første gang



BERNINA anbefaler at smøre griberen, før maskinen bruges første gang eller efter længere tids stilstand. (se side 95)

Ved at smøre griberen kan uønsket støj i griberområdet undgås.

2.2 Tilslutning og start

Tilslut fodpedalen

- > Rul tilslutningskablet på undersiden af fodpedalen ud i den ønskede længde.



- > Sæt tilslutningskablets stik ind i maskinen.



- > Anbring fodpedalen under bordet.

Tilslut maskinen

For at sørge for sikker brug af maskinen må du kun bruge den medfølgende netledning. Den medfølgende netledning er dimensioneret til det spændingsområde, som findes i anvendelseslandet. Hvis maskinen anvendes i et andet land end det oprindelige, skal du købe den netledning hos en BERNINA-forhandler, som passer til dette land.

Netledningen til USA og Canada har et polariseret lysnetstik (et af benene er bredere end det andet). For at mindske risikoen for elektrisk stød kan stikket kun sættes i stikkontakten på én måde. Hvis lysnetstikket ikke passer i stikkontakten, skal du vende stikket og sætte det i. Hvis det vendte lysnetstik stadig ikke passer, skal en elektriker installere en passende stikkontakt. Lysnetstikket må ikke ændres på nogen måde.

- > Sæt lysnetledningens apparatstik ind i maskinens lysnettilslutning.



- > Sæt lysnetledningens lysnetstik ind i stikkontakten.

Montering af knæløfteren (ekstra tilbehør)



Er der behov for det, kan din BERNINA-forhandler tilpasse knæløfterens position.

- > Indsæt knæløfteren i åbningen på forsiden af maskinen.
- > Indstil sædehøjden, så knæløfteren kan betjenes med knæet.



Fastgør pegepenen (ekstra tilbehør)

- > Sæt pegepenen fast i magnetholderen.



Tænd maskinen

- > Stil hovedafbryderen på «I».



2.3 Fodpedal

Reguler hastigheden med fodpedalen

Med fodpedalen kan hastigheden reguleres trinløst.

- > For at starte maskinen, trykkes fodpedalen forsigtigt ned.
- > Træd kraftigere på fodpedalen for at sy hurtigere.

- > For at stoppe maskinen, slippes fodpedalen.



2.4 Spoleholder

Nedsænkbare spoleholder

Hævning af nedsænkbare spoleholder



Ved metal- andre specialtråde anbefales det at bruge den nedsænkbare spoleholder.

Den nedsænkbare spoleholder skal bruges til syning med flere tråde og kan også bruges til opspoling under syning.

- > Spoleholderen hæves ved at trykke den ned med fingeren og derefter slippe.



- > Spoleholderen låses ved at dreje den mod uret, indtil den rammer anslaget.
- > Fastlåsningsen løsnes ved at dreje spoleholderen med uret, indtil den rammer anslaget.
- > Spoleholderen sænkes ved at trykke den ned, indtil den går i indgreb.

Påsæt skumunderlag og trådrulle

Skumunderlaget forhindrer at tråden hænger fast i den nedsænkbare spoleholder.

- > Sæt skumunderlaget på den nedsænkbare spoleholder.
- > Sæt trådspolen på spoleholderen.



Vandret spoleholder

Brug af skumunderlag, trådrolle og trådrollestop

Trådrollestop sikrer en ensartet afvikling af tråden fra spolen. Trådrollestop bruges kun ved den vandrette spoleholder.

- > Sæt skumunderlaget på spoleholderen.
- > Sæt trådspolen på spoleholderen.
- > Sæt den passende trådrollestop på trådspolen, så der ikke er nogen afstand mellem trådstopperne og trådrollen.



Brug af trådnet (ekstra tilbehør)

Trådnettet holder tråden på spolen og forhindrer knuder og trådbrud.

- > Skub trådnettet over trådspolen. Sørg samtidig for, at trådnettet ikke glider af trådspolen, kræng f.eks. nettet dobbelt over trådspolerne, eller sæt en del af nettet ind i trådspolen bagtil.



2.5 Transportør

Indstil transportøren

- > Tryk på knappen «Transportør oppe/nede» for at sænke transportøren.



- > Tryk igen på knappen «Transportør oppe/nede» for at hæve transportøren.

Indstruks indstil transportøren



- > Tryk på «Transportørvisning».
- > Transportøren hæves eller sænkes, ifølge animationen på skærmen.

2.6 Sybord

Brug af sybordet

Når sybordet er anbragt på friarmen, øges det allerede eksisterende syområde.

- > Hæv nålen.
- > Løft syfoden.

- > Skub sybordet over friarmen fra venstre mod højre, indtil det går i indgreb.




- > Sybordet fjernes ved at trække det til venstre over syarmen.



2.7 Syfod

Indstil syfodspositionen med knæløfteren

- > Det skal være muligt at betjene knæløfteren i normal afslappet siddestilling.
- > Tryk knæløfteren til højre med knæet, for at hæve syfoden.



- Samtidig sænkes transportøreren og trådspændingen løsnes.
- > Slip knæløfteren langsomt, for at sænke syfoden.

Skift syfodssålen

Fjern syfodssålen

- > Nålen hæves.
- > Syfoden hæves.
- > Maskinen slukkes og stikket tages ud af stikkontakten.
- > Knappen på Snap-on holderen trykkes.



- Syfodssålen klikkes af.

Syfodssålen monteres

- > Syfodssålen placeres under holderen, så at tværpinden er placeret lige under åbningen af holderen.



- > Holderen sænkes med håndtaget.



- Syfodssålen klikker på holderen.

Udskift syfoden

- > Hæv nålen.
- > Løft syfoden.
- > Sluk maskinen.
- > Spændebøjlen trykkes opad (1).
- > Træk syfoden væk (2).



- > Før den nye syfod ind i holderen nedefra.
- > Tryk spændebøjlen ned.

Vis syfoden på touchskærmen

Maskinen viser den anbefalede syfod og andre alternative syfødder til hvert valgt sting.

Forudsætning:

- Maskinen er tændt.
- > Vælg søm.
 - I ikonet «Syfodsindikator/syfodsvalg» vises den anbefalede syfod med nummer.
- > Tryk på «Syfodsindikator/syfodsvalg».
- > Stryg opad i syføddernes område for at få vist mulige syfødder.



- > Når du trykker på en syfod, vises beskrivelsen og anvendelsen af denne syfod.



Indstil syfodstryk

Det normale indstillede syfodstryk kan generelt bruges til syning af diverse syprojekter. Ved jersey eller løst strikket stof reduceres syfodstrykket. Ved faste materialer forstærkes syfodstrykket.



Syfodstrykket bruges til at optimere syfodens tryk på stoffet optimalt til tykkelsen af stoffet. Til tykke stoffer anbefales det at reducere syfodens tryk. Dette har den fordel, at stoffet bedre kan bevæges. Hvis trykfodstrykket er sat under 0, vil trykfoden endda begynde at give mere plads til det tykkere stof. Til tynde stoffer anbefales det at øge trykfodstrykket. Dette har den fordel, at stoffet ikke kan bevæges for let og hurtigt under syfoden.



- > Drej knappen mod højre for at mindske syfodstrykket.
- > Drej knappen yderligere til højre for at hæve syfoden.
- > Drej knappen til venstre for at øge syfodstrykket.

2.8 Nål og stingplade

Udskift nålen

- > Sluk maskinen.
- > Fjern syfoden.
- > Løsn nålens fastgørelsesskrue manuelt.



- > Træk nålen ned.

- > Hold den nye nål med den flade side bagud.
- > Skub nålen op, indtil den rammer anslaget.
- > Spænd fastgørelsesskruen fast manuelt.

Vælg nålen på touchskærmen

Efter nålen er skiftet ud, kan kontrolleres, om den kan bruges sammen med den valgte stingplade.



- > Tryk på «Valg af stingplade/nål».
- > Vælg den monterede nål.



Sådan husker du nåletype og nåletykkelse

Praktisk påmindelsesfunktion: Nåletype og nålestørrelse kan også gemmes i maskinen, så ingen informationer går tabt. På denne måde kan den gemte nåletype og den gemte nålestørrelse altid kontrolleres.



- > Tryk på «Valg af stingplade/nål».



- > Tryk på «Nål valg».
- > Vælg de monterede nåles nåletype.
- > Vælg de monterede nåles nålestørrelse.

Indstil nåleposition oppe/nede



- > Tryk på knappen «Nåleplacering oppe/nede» for at sænke nålen.
- > Tryk igen på knappen «Nåleplacering oppe/nede» for at hæve nålen.

Indstil nåleposition venstre/højre

Der er i alt 11 nålepositioner. Den aktuelle nåleposition vises på skærmen med et nummer.

- > Tryk på knappen «Nåleplacering venstre» (1) for at indstille nålepositionen mod venstre.

- > Tryk på knappen «Nåleplacering højre» (2) for at indstille nålepositionen mod højre.



Indstil nålestop oppe/nede (permanent)



- > Tryk på «Nålestop øverst/nederst» for at indstille nålestoppositionen permanent.
 - Maskinen stopper med nåleposition nederst, så snart fodpedalen slippes, eller du trykker på knappen «Start/Stop».
- > Tryk igen på «Nålestop øverst/nederst».
 - Maskinen stopper med nåleposition øverst, så snart fodpedalen slippes, eller du trykker på knappen «Start/Stop».

Skift stingplade

Stingpladerne er forsynet med længde-, tvær- og diagonalmarkeringer i millimeter (mm) og inch (inch). Markeringerne er en hjælp til ved syning af sømme og stikninger.

- > Sænk transportøren.
- > Sluk maskinen.
- > Fjern nål og syfod.
- > Tryk stingpladen ned i bageste højre hjørne, til den kipper.



- > Fjern stingpladen.
- > Læg åbningerne på den nye stingplade over de passende stifter og tryk den nedad, til den går i hak.

Vælg stingpladen i touchskærmen

Efter stingpladen er skiftet ud, kan kontrolleres, om den kan bruges sammen med den valgte nål.



- > Tryk på «Valg af stingplade/nål».

- > Vælg den tidligere monterede stingplade.



- Hvis den valgte stingplade passer sammen med nålen, kan du begynde at sy.
- Hvis den valgte stingplade ikke egner sig sammen med nålen, vises der en fejlmeddelelse, og start af maskinen forhindres automatisk.

2.9 Trådning


Trådning af overtråd

Forberedelse af trådning

- > Sæt skumunderlaget på spoleholderen.
- > Sæt trådspolen på spoleholderen, så tråden afvikles med uret.
- > Sæt et passende trådrullestop på.
- > Tænd maskinen, og vent, indtil den er startet op.
- > Hæv nål og syfod.

Før tråden hen til nålen

- > Hold tråden fast mellem trådspolen og den bageste trådfører (1) med den ene hånd. Tag fat i enden af tråden med den anden hånd, og hold hele tiden tråden spændt gennem de følgende trin.
- > Før tråden i pilens retning gennem trådspændingen (2).



- > Før tråden nedad, rundt om trådgiverdækslet (3) og derefter opad.

- > Læg tråden ind i trådgiveren (4).




- > Før igen tråden nedad (5).
- > Slip først nu tråden.
- > Sluk maskinen.

Trådning

- > Før tråden gennem føringerne (6/7) over syfoden.



- > Tryk det halvautomatiske trådningshåndtag (8) halvt nedad, hold det nede, og træk tråden til venstre under den grå trådningsfinger/krog (9).




- > Før tråden fra venstre mod højre hen foran den grå trådningsfinger/krog (11).
- > Tryk trådningshåndtaget nedad indtil anslag (10).
- > Træk tråden fra venstre mod højre (11) gennem trådningspalten (12), indtil den hænger fast i ståltråds-klemmen.



- > Træk tråden bagfra hen over trådkniven (13), og skær den af.



- > Slip trådningshåndtaget og tråden samtidig for at tråde nålen.
 - Tråden skubbes gennem nåleøjet.
- > Træk trådløkken (14) bagud, indtil trådenden er trukket gennem nålen.




- > Træk tråden under syfoden og hen til trådkniven (15), og skær tråden over.



Trådning af dobbeltnål


Forudsætning:

- Dobbelt nålen er monteret.
- > Den første tråd føres i pilens retning på højre side af trådspændingsskiven (1).
- > Den anden tråd føres i pilens retning på venstre side af trådspændingsskiven (1).



- > Første og anden tråd føres til trådføren over nålen.
- > Den første tråd trådes manuelt i den højre nål.

- > Den anden tråd trådes manuelt i den venstre nål.



Trådning af trippelnål

Forudsætning:

- Trillingenålen er monteret.
- > Passende skumunderlag, trådspole og trådrullestop sættes på den liggende spoleholder.
- > Sæt skumunderlaget på den stående spoleholder.
- > Sæt en fyldt spole på spoleenheden, således at de sølvfarvede sensoroverflader vender nedad.
- > Sæt trådspolen spejlvendt på i forhold til spolen.
- > Før de 3 tråde hen til den øverste trådfører.



- > Før 2 tråde (stående spoleholder) til venstre forbi trådspændingsskiven (1) og ned til trådføreren over nålen.
- > Før 1 tråd (liggende spoleholder) til højre forbi trådspændingsskiven (1) og ned til trådføreren over nålen.
- > Før 1 tråd fra den stående spoleholder manuelt ind i hhv. den venstre og højre nål.
- > Før tråden fra den liggende spoleholder manuelt ind i den midterste nål.

Spoling af undertråd



Undertråden kan også spoles op under syning, når den nedsænkbare spoleholder anvendes.


Forudsætning:

- Passende skumunderlag, trådspole og trådrullestop er monteret.
- > En tom spole sættes på spoleapparatet, de sølvfarvede sensoroverflader skal vende nedad.



- > Før tråden til venstre gennem den bageste trådføring (1).
- > Før tråden med uret omkring spoleforspændingen (2).

- > Vikl tråden med uret 2 – 3 gange omkring den tomme spole (3).
- > Den resterende tråd trækkes over trådkniven ved udløserknappen (4) og skæres af.



- > Tryk udløserknappen (5) mod spolen.




- Maskinen spoler.
- > Du stopper spolingen ved at trykke udløserknappen til højre.
- > Du fortsætter spolingen ved at trykke udløserknappen mod spolen igen.
 - Når spolen er fyldt, stopper maskinen automatisk.
- > Spolen fjernes, og tråden føres hen over trådkniven ved udløserknappen.

Trådning af undertråden

Forudsætning:

- Nålen er hævet.
- Maskinen er slukket og griberdækslet er åbnet.
- > Tryk på det lille greb på spolekapslen (1).



- > Fjern spolekapslen.
- > Tag spolen ud af spolekapslen.

- > Den nye spole sættes i, så den sølvfarvede sensoroverflade vender bagud mod spolekapslen.




- > Tråden føres fra venstre gennem slidsen (2).



- > Før tråden mod højre under fjederen (3), under de to trådførere (4) og træk den opad.



- > Spolekapslen holdes så trådføreren (5) vender opad, for at sætte den i maskinen.



- > Sæt spolekapslen i.
- > Tryk på midten af spolekapslen, til den går i indgreb.
- > Tråden trækkes bagfra hen over trådkniven (6) og skæres af.



- > Luk griberdækslet.

Vejledning trådning af undertråden







- > Tryk på «Undertråd».
- > Tråd undertråden ifølge animationen.

3 Setup-program

3.1 Syndstillinger





Indstil overtrådsspændingen

Ændringer af overtrådens spænding i setup-programmet påvirker alle sømme. Indstillingen i Setup bevares, efter at maskinen er slukket.

-  > Tryk på «Home».
-  > Tryk på «Setup-program».
-  > Tryk på «Syndstillinger».
-  > Tryk på «Indstil overtrådsspændingen».
- > Indstil overtrådsspændingen.




Indstil den maksimale hastighed

Med denne funktion kan den maksimale hastighed indstilles.






-  > Tryk på «Home».
-  > Tryk på «Setup-program».
-  > Tryk på «Syndstillinger».
-  > Tryk på «Maksimal syhastighed».
- > Indstil den maksimale hastighed.

3.2 Vælg brugerdefinerede indstillinger



-  > Tryk på «Home».
-  > Tryk på «Setup-program».
-  > Tryk på «Personlige indstillinger».
- > Vælg den ønskede skærmfarve og baggrund.
- > Tryk på tekstfeltet oven over farveindstillingerne.
- > Indtast og bekræft velkomsttekst.





3.3 Indstil lyd

-  > Tryk på «Home».
-  > Tryk på «Setup-program».
-  > Tryk på «Lydindstillinger».
- > Tryk på kontakten (1) for at slukke lyden generelt.
- > Tryk på kontakten (1) igen for at tænde lyden generelt.
- > Tryk på «Lydtype» i område (2) for at aktivere den ønskede lyd ved valg af et brodermotiv.
-  > Tryk på «Slukning af lyd» i område (2) for at deaktivere lyden ved valg af et brodermotiv.
- > Tryk på «Lydtype» i område (3) for at aktivere den ønskede lyd for valg af funktioner.
-  > Tryk på «Tænding/slukning af lyd» i området (3) for at deaktivere lyden for valg af funktioner.







3.4 Maskinens indstillinger

Valg af sprog

-  > Tryk på «Home».
-  > Tryk på «Setup-program».
-  > Tryk på «Maskinindstillinger».
-  > Tryk på «Sprogvalg».
- > Tryk på det ønskede sprog.


Indstilling af skærmens lysstyrke

Skærmens lysstyrke kan indstilles til brugerens behov.

-  > Tryk på «Home».
-  > Tryk på «Setup-program».
-  > Tryk på «Maskinindstillinger».
-  > Tryk på «Skærmindstillinger».
- > Indstil skærmens lysstyrke.










Kontroller det samlede antal sting

Maskinens samlede stingantal samt antallet af sting, der er syet, siden maskinen sidst blev serviceret af en BERNINA-forhandler, vises.

-  > Tryk på «Home».
-  > Tryk på «Setup-program».
-  > Tryk på «Maskinindstillinger».
-  > Tryk på «Information».
-  > Tryk på «Firmware- og hardwareinformation».





Indtastning af forhandlerdata

Du kan indtaste din BERNINA-forhandlers kontaktoplysninger.

-  > Tryk på «Home».
-  > Tryk på «Setup-program».
-  > Tryk på «Maskinindstillinger».
-  > Tryk på «Information».
-  > Tryk på «Forhandlerdata» for at indtaste BERNINA-forhandlerens kontaktoplysninger.
-  > Tryk på «Navn» for at indtaste BERNINA-forhandlerens forretningsnavn.
-  > Tryk på «Adresse» for at indtaste BERNINA-forhandlerens adresse.
-  > Tryk på «Telefonnummer» for at indtaste BERNINA-forhandlerens telefonnummer.
-  > Tryk på «E-mailadresse» for at indtaste BERNINA-forhandlerens hjemmeside eller e-mailadresse.

Gem service data

Service dataene om maskinens aktuelle tilstand kan gemmes på BERNINA USB-stikket og sendes til BERNINA-forhandleren.

-  > Indsæt et USB-stik med tilstrækkelig ledig lagerplads i USB-porten på din maskine.
-  > Tryk på «Home».
-  > Tryk på «Setup-program».
-  > Tryk på «Maskinindstillinger».



> Tryk på «Information».



> Tryk på «Servicedata».

> Tryk på «Eksport af servicedata».

– Ikonet «Eksport af servicedata» får en hvid ramme.

> Fjern USB-stikket, når den hvide ramme ikke længere vises.

Tilbage til grundindstillingen

ADVARSEL: Med denne funktion slettes alle individuelt oprettede indstillinger.



> Tryk på «Home».



> Tryk på «Setup-program».



> Tryk på «Maskinindstillinger».



> Tryk på «Standardindstilling».



> Tryk på «Grundindstilling for syning», og bekræft for at gendanne grundindstillingerne for syning.



> Tryk på «Grundindstilling for maskine», bekræft, og genstart maskinen for at gendanne alle grundindstillinger.

Slet brugerdata

Man kan slette overflødige motiver, for at få plads til nye motiver.



> Tryk på «Home».



> Tryk på «Setup-program».



> Tryk på «Maskinindstillinger».



> Tryk på «Standardindstilling».



> Tryk på «Sletning af personlig hukommelse», og bekræft for at slette alle data fra den personlige hukommelse.

Kalibrering af automatisk knaphulsfod #3A

Automatisk knaphulsfod #3A og maskinen er tilpasset hinanden og bør kun bruges sammen.

Forudsætning:

- Automatisk knaphulsfod #3A er monteret.
- Nålen er ikke trådet.






> Tryk på «Home».



> Tryk på «Setup-program».



> Tryk på «Maskinindstillinger».

-  > Tryk på «Vedligeholdelse/opdatering».
-  > Tryk på «Kalibrering af automatisk knaphulsfod #3A».
-  > Tryk på knappen «Start/Stop» for at starte kalibreringen.
 - Når kalibreringen er afsluttet, vises resultatet på skærmen.

4 Systemindstillinger

4.1 Åben vejledning

Vejledningen giver oplysninger og forklaringer om de forskellige områder inden for syning samt om de forskellige sting.



> Tryk på «Home».



> Tryk på «Tutorial».
> Vælg det ønskede emne for at få informationer.

4.2 Start syvejledning

Syvejledningen giver informationer og hjælp til dine syprojekter. Efter indtastning af stoffet og det ønskede syprojekt, vises der f.eks. forslag til den optimale nål og passende syfod.



> Tryk på «Home».



> Tryk på «Syvejledning».
> Vælg det stof, der skal sys på.
> Vælg syprojekt.



> Tryk på «Bekræft».
– Indstillingerne tilpasses.

4.3 Brug af eco-modus

Hvis arbejdet afbrydes i en længere periode, kan maskinen indstilles på sparemodus. Sparemodussen fungerer samtidig som børnesikring. Knapperne på skærmen er låst og maskinen kan ikke startes.



> Tryk på «Home».



> Tryk på «eco-modus» for at aktivere sparemodus.
– Skærmen slukker. Strømforbruget reduceres, og sylset bliver slukket.
> Tryk på symbolet «eco-modus» midt på displayet for at deaktivere sparemodus.
– Maskinen er klar til syning.

4.4 Start hjælp



> Åben det vindue på skærmen, hvor du har brug for hjælp.
> Tryk på «Hjælp» for at starte Hjælp-modus.
> Tryk på det ikon på skærmen, som du har brug for hjælp til.

4.5 Slet alle ændringer med «clr»


Alle ændringer på mønstrene kan nulstilles til grundindstillingen. Undtaget herfra er gemte mønstre, som er gemt i den personlige hukommelse, og overvågningsfunktioner.



> Tryk på «Slet indstillinger».

5 Kreativ syning


5.1 Oversigt udvalgsmenu syning



- | | | | |
|---|---------------|---|----------------------|
| 1 | «Nyttesømme» | 4 | «Knaphuller» |
| 2 | «Pyntesømme» | 5 | «Quiltesømme» |
| 3 | «Skrifttyper» | 6 | «Personligt program» |

Vælg søm

- > Vælg søm, skrifttype eller knaphul.
- > Stryk opad i området med nyttesømme, skrifttyper eller knaphuller for at få vist flere sømme.
- > Tryk på «Forstørrelse/formindskelse af vindue» (1) for at forstørre visningen.



- > Tryk igen på «Forstørrelse/formindskelse af vindue» for at formindske visningen.
- > Tryk på «Valg af søm ved hjælp af nummer» for at vælge søm ved at indtaste sømnummer.



5.2 Regulere hastighed

Med hastighedsskyderen kan hastigheden reguleres trinløst.

- > For at reducere hastigheden, skubbes skyderen til venstre.
- > For at forøge hastigheden, skubbes skyderen til højre.

5.3 Indstil overtrådsspænding

Grundindstillingen af overtrådsspændingen sker automatisk ved valg af en søm.

Overtrådsspændingen er optimalt indstillet fra BERNINA fabrikken og maskinen er testet. Dertil bruges Metrosene-/Seralontråd 100/2 (Firma Mettler) til både over- og undertråd.

Hvis der bruges andre sytråde, kan det have udslag i overtrådens spænding. Hvilket gør det nødvendigt at tilpasse trådspændingen individuelt til dit syprojekt og den ønskede søm.

Jo højere overtrådsspændingen er indstillet, desto kraftigere spændes overtråden, og undertråden vil blive trukket kraftigere ind i stoffet. Med en lavere overtrådsspænding spændes overtråden svagere, og undertråden trækkes herved svagere ind i stoffet.

Ændringer af overtrådsspændingen har kun indflydelse på den valgte søm. En permanent ændring af overtrådsspændingen i symodus kan indstilles i setup-programmet. (se side 43)

Forudsætning:

- Overtrådsspændingen er ændret i setup-programmet.



- > Tryk på «Overtrådsspænding».
- > Indstil overtrådsspændingen.




- > Tryk på ikonet til højre med den gule ramme for at resette ændringerne til grundindstillingen.
- > Tryk på ikonet til venstre med den gule ramme for at resette ændringerne i «Setup-program» til grundindstillingen.

5.4 Redigere en søm


Ændre stingbredde

- > For at reducere stingbredden, drejes den «øverste multifunktionsknap» mod venstre.
- > For at forøge stingbredden, drejes den «øverste multifunktionsknap» mod højre.
- > Tryk på «Stingbredde» (1) for at åbne flere indstillingsmuligheder.



Ændre stinglængde

- > For at reducere stinglængden, drejes den «nederste multifunktionsknap» mod venstre.
- > For at forøge stinglængden, drejes den «nederste multifunktionsknap» mod højre.
- > Tryk på «Stinglængde» (1) for at åbne flere indstillingsmuligheder.




Udlign balancen

Forskellige stoffer, tråde og indlæg kan have indflydelse på de programmerede sømme, så de ikke lukker helt eller sys over hinanden. Denne effekt kan rettes med den elektroniske balance, stingdannelsen kan indstilles, så den passer til stoffet.

- > Vælg søm eller skrifttype.
- > Sy en søm.
- > Tryk på «i-dialog».



- > Tryk på «Balance».
 - Et preview af sømmen vises.



- > Drej den «nederste multifunktionsknap», for at korrigere sømmen i tværgående retning, til previewet af sømmen svarer til den syede søm på stoffet.



- > Ændrede balanceindstillinger kan gemmes for hver søm i «Personligt program» .
- > Ændrede balanceindstillinger forbliver kun gyldige, indtil du trykker på «Slet indstillinger» eller slukker maskinen.

Indstil mønstergentagelse

Sømme kan gentages op til 9 gange.

- > Vælg søm eller skrifttype.
- > Tryk på «i-dialog».



- > Tryk på «Sømgentagelse» 1 gang for at sy sømmen 1 gang.
- > Tryk på «Sømgentagelse» 2 til 9 gange for at sy sømmen op til 9 gange.
- > Tryk længe på «Sømgentagelse» for at slukke gentagelsen af sømmen.

Spejlvende søm

- > Vælg søm eller skrifttype.
- > Tryk på «i-dialog».



- > Tryk på «Spejlvending venstre/højre» for at spejle sømmen fra venstre til højre.



- > Tryk på «Spejlvending op/ned» for at spejle sømmen i syretningen.

Tilbagesyning

- > Vælg søm eller skrifttype.
- > Indstil nålestop nederst (permanent) for straks at skifte til baglæns stingforløb, når du trykker på knappen «Tilbagesyning».
- > Indstil nåleposition øverst (permanent) for at sy endnu et sting fremad, før der skiftes til baglæns stingforløb.

-  > Tryk på knappen «Tilbagesyning», og hold den inde.

Permanent tilbagesyning



- > Vælg søm eller skrifttype.
- > Tryk på «i-dialog».



- > Tryk på «Permanent tilbagesyning» for permanent at sy baglæns.
 - Maskinen syr baglæns, indtil der igen trykkes på «Permanent tilbagesyning».

5.5 Kombinere søm

Oversigt kombinationsmodus



- | | |
|-----------------|-----------------------------------|
| 1 «Stingbredde» | 3 «Enkeltmodus/Kombinationsmodus» |
| 2 «Stinglængde» | 4 En enkelt søm i kombinationen |

Opret sømkombinationer

I kombinationsmodus kan søm og bogstaver sættes sammen alt efter dine ønsker. Ved at kombinere vilkårlige alfabet-bogstaver kan du f.eks. lave teksten BERNINA.



- > Tryk på «Enkeltmodus/Kombinationsmodus».
- > Vælg den ønskede søm.






- > Tryk igen på «Enkeltmodus/Kombinationsmodus» for at gå tilbage til enkeltmodus.

Gem en sømkombination




Du kan genanvende individuelt oprettede sømkombinationer ved at gemme dem i hukommelsen «Personligt program».

Forudsætning:

- Du har oprettet en sømkombination.

-  > Tryk på «Personligt program».
-  > Tryk på «Lagring af søm».
-  > Tryk på «Bekræft» for at gemme sømkombinationen.




Indlæs en sømkombination

-  > Tryk på «Enkeltmodus/Kombinationsmodus».
-  > Tryk på «Personligt program».
-  > Tryk på «Indlæsning af sømkombination».
- > Vælg en sømkombination.

Overskriv en sømkombination

Forudsætning:





- Du har oprettet en sømkombination.

-  > Tryk på «Personligt program».
-  > Tryk på «Lagring af søm».
- > Vælg den sømkombination, som skal overskrives.
-  > Tryk på «Bekræft» for at overskrive sømkombinationen.

Slet en sømkombination

Forudsætning:

- Du har oprettet en sømkombination.


-  > Tryk på «i-dialog».
-  > Tryk på «Rediger hel kombination».
-  > Tryk på «Slet».
-  > Tryk på «Bekræft».

Redigere en enkelt søm

Forudsætning:

- Du har oprettet en sømkombination.

- > Tryk på den ønskede position (1) i sømkombinationen for at vælge en enkelt søm.




- > Tryk på «i-dialog» for at redigere den enkelte søm.

Slet en enkelt søm

Forudsætning:

- Du har oprettet en sømkombination.
- > Tryk på det ønskede broderimotiv (1) i sømkombinationen.



- > Tryk på «i-dialog».




- > Tryk på «Slet».

Tilføj en søm

Den nye søm indsættes altid under den valgte søm.

Forudsætning:

- Du har oprettet en sømkombination.
- > Tryk på den ønskede position (1) i sømkombinationen for at vælge en enkelt søm.



- > Vælg ny søm.

Spejlvende en sømkombination

Forudsætning:

- Du har oprettet en sømkombination.



> Tryk på «i-dialog».



> Tryk på «Rediger hel kombination».



> Tryk på «Spejlvending venstre/højre» for at spejle den komplette sømkombination fra venstre til højre.
> Tryk igen på «Spejlvending venstre/højre» for at nulstille ændringerne til grundindstillingen.

Hæfte en sømkombination

Forudsætning:

- Du har oprettet en sømkombination.
- > Vælg den ønskede position i sømkombinationen, hvor sømkombinationen skal sys.



> Tryk på «i-dialog».



> Tryk på «Bearbejdelse af kombination ved cursorplaceringen».



> Tryk på «Hæftning».
– Hvert enkelt mønster i sømkombinationen kan sys i starten og slutningen.

Indstil mønstergentagelse

Forudsætning:

- Du har oprettet en sømkombination.



> Tryk på «i-dialog».



> Tryk på «Rediger hel kombination».



> Tryk 1x på «Sømgentagelse» for at gentage sømkombinationen.
> Tryk igen på «Sømgentagelse» for at gentage sømkombinationen op til 9x.
> Tryk længe på «Sømgentagelse», eller tryk på «Slet indstillinger» for at deaktivere sømgentagelsen.

5.6 Administration af sømmen

Gem sømmen i personlig hukommelse

I hukommelsen «Personligt program» kan du gemme vilkårlige og også individuelt ændrede sømme.

- > Vælg søm, skrifttype eller knaphul.
- > Ændre sømmen.
- > Tryk på «Personligt program».



> Tryk på «Lagring af søm».
> Vælg den mappe, hvori sømmen skal gemmes.



> Tryk på «Bekræft».

Overskriv søm i personlig hukommelse

Forudsætning:

- Søm gemt i personlig hukommelse.
- > Vælg søm, skrifttype eller knaphul.
- > Ændre sømmen.
- > Tryk på «Personligt program».



- > Tryk på «Lagring af søm».
- > Vælg den mappe, hvori den søm, der skal overskrives, er gemt.
- > Vælg den søm, som skal overskrives.



- > Tryk på «Bekræft».

Indlæs sømme fra personlig hukommelse

Forudsætning:

- Søm gemt i personlig hukommelse.



- > Tryk på «Personligt program».



- > Tryk på «Indlæsning af søm».
- > Vælg den mappe, hvor sømmen er gemt.
- > Vælg søm.

Slet søm fra personlig hukommelse

Forudsætning:

- Søm gemt i personlig hukommelse.



- > Tryk på «Personligt program».



- > Tryk på «Slet».
- > Vælg den mappe, hvor sømmen er gemt.
- > Vælg søm.



- > Tryk på «Bekræft» for at slette sømmen.

5.7 Hæftning

Sikre sømmen med «Hæfte»-knappen




- > Tryk på knappen «Hæftning» før systart.
 - Broderimønsteret/broderimønsterkombinationen sys, når du begynder at sy.
- > Tryk på knappen «Hæftning», mens der sys.
 - Maskinen stopper straks og hæfter.

5.8 Udligning af stofhøjden


Hvis syfoden står skråt ved en tyk søm, kan transportøren ikke få fat i stoffet. Syarbejdet bliver ikke syet korrekt.

- > Læg 1 – 3 udligningsplader bagfra under syfoden tæt på nålen, for at udligne højden på stoffet.



- Syfoden er i plan med syprojektet.

- > Læg 1 – 3 udligningsplader forfra under syfoden tæt på nålen, for at udligne højden på stoffet.




- Syfoden er i plan med syprojektet.

- > Sy, indtil hele syfoden har passeret den tykke søm.
- > Fjern udligningspladerne.

5.9 Syning af hjørner

Ved syning af hjørner transporteres stoffet mindre, fordi kun en del af syprojektet ligger på transportøren. Stoffet kan alligevel transporteres jævnt ved hjælp af højdeudligningen.


- > Stop syningen med nålen nede, når stofkanten er nået.
- > Løft syfoden.
- > Drej stoffet, og bring det i den ønskede position.
- > Skub 1-3 højdeudligningsplader på højre side af syfoden tæt hen til syprojektet.
- > Sænk syfoden.

















- > Sy videre, indtil syprojektet igen ligger på transportøren.





6 Nyttesømme

6.1 Oversigt nyttesømme




Søm	Sømnummer	Navn	Beskrivelse
	1	Ligesting	Til sammensyning, stikning og hæftning.
	2	Zigzag	Til reparation af kanter, syning af elastiske sømme, påsyning af blonder og elastikbånd.
	3	Vari-overlock	Over overkastning af kanter, sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang.
	4	Slangesøm	Til stopning og forstærkning af stofkanter eller påsyning af blonder eller gummibånd.
	5	Hæftesøm	Til automatisk syning i starten af sømmen med frem- og tilbagesyning.
	6	Forstærket ligestøm	Til forstærkede sømme i vanskelige materialer samt pynteeffekter.
	7	Forstærket zigzag	Til holdbare sømme på faste materialer, synlige sømme og pyntesømme.
	8	Vaffelsøm	Til strækstoffer og sømme, også med gummitråd.
	9	Blindsøm	Til blindsømme på de fleste stof typer og til muslingesømme i bløde jersey stoffer og fine materialer.
	10	Dobbelt overlock	Til sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang.
	11	Superstræksøm	Meget elastisk åben søm.

Søm	Sømnummer	Navn	Beskrivelse
	12	Rynkesøm	Til krepning med gummitråd og til flade forbindelsessømme i mellemkraftige materialer.
	13	Stræk-overlock	Til sammensyning og overkastning af strækstoffer i én arbejdsgang og til flade forbindelsessømme.
	14	Jerseysøm	Til synlige sømme og synlige sømme i linned og pullovere samt til stopning af strik.
	15	Universalsøm	Til flade forbindelsessømme, synlige sømme og stræksømme i faste materialer som filt og læder samt til påsyning af gummibånd.
	16	Zigzagsømme	Til overkastning og forstærkning af stofkanter, til påsyning af gummibånd og til stræksømme.
	17	Lycrasøm	Til flade forbindelsessømme, synlige sømme i lycrastoffer og til eftersyning af sømme i korsetvarer.
	18	Stræksøm	Til strækbare sømme og sømme i vævede stoffer og stikstoffer.
	19	Forstærket overlock	Til overlocksømme eller flade forbindelsessømme i mellemkraftige maskevarer og frotté.
	20	Strik-overlock	Til strækbare sømme og sømme i vævede stoffer og stikstoffer, til syning og overkastning.
	22	Stoppeprogram	Til automatisk stopning i fine og faste materialer.
	23	Forstærket stoppeprogram	Til automatisk stopning i faste materialer.
	24	Trenseprogram	Til forstærkning af lommekanter, knaphuller og påsyning af skydesløjfer.
	25	Trenseprogram	Til forstærkning af lommekanter, påsyning af skydesløjfer og hæftning af trådender.
	26	Fluesøm, stor	Til forstærkning af lommekanter, lynlåse og slidser i mellemkraftige materialer og tykke stoffer.

Søm	Sømnummer	Navn	Beskrivelse
	29	Blindsøm, smal	Til blindsømme og muslingesømme i lette, fine og bløde materialer.
	30	Manuel hæftesøm	Til arbejde, hvor der ønskes en meget stor stinglængde.
	32	Enkel ligesøm	Til 1 ligesøm som forbindelsessøm i en kombination.
	33	Tre enkelte ligesømme	Til 3 enkelte ligesømme som forbindelsessøm i en kombination.

6.2 Sy ligesøm



Tilpas stinglængden til syprojektet, f.eks. lange sting (ca. 3 - 4 mm) til denim, korte sting (ca. 2 - 2,5 mm) til fint stof. Tilpas stinglængden til tråddykkelsen, f.eks. lange sting (ca. 3 - 5 mm) til stikning med Cordonnet.


Forudsætning:

- Standardfod #1 er monteret.



- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Ligesting nr. 1.

6.3 Sy med automatisk hæfteprogram



Med et defineret antal sting syet med 6 sting frem og 6 sting baglæns, hæftes der ensartet.

Forudsætning:

- Standardfod #1 er monteret.




- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Hæftesøm nr. 5.
- > Træd på fodpedalen.
 - Maskinen hæfter automatisk.
- > Sy sømmen i den ønskede længde.



- > Tryk på knappen «Tilbagesyning».
 - Maskinen stopper automatisk, når sømmen er hæftet.

6.4 Isyning af lynlås




Da transporten af stoffet kan være svær i starten, anbefales det at holde trådene godt fast eller trække syprojektet let bagud og sy et par sting eller sy de første 1 – 2 cm baglæns.



- > Monter Standardfod #1.
- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Ligesting nr. 1.
- > Sømmen sys til begyndelsen af lynlåsen.
- > Sy hæftesting.
- > Sy videre med lange sting, hvor lynlåsen skal være.
- > Sømrummet afkantes.
- > Foldekanten stryges fra hinanden.
- > Åbn lynlåsen.
- > Lynlåsen ris eller sættes fast med knappenåle under materialets foldede kant, så stofkanterne støder sammen over lynlåsens midte.
- > Lynlåsen åbnes lidt.
- > Monter Lynlåsfod #4.
- > Nålepositionen flyttes helt til højre.
- > Brug knæløfteren til at hæve syfoden og positionere syprojektet.
- > Begynd syningen øverst til venstre.
- > Syfoden placeres, så nålen syr langs kanten af lynlåsens tænder.
- > Stop før lynet med nålen nede.
- > Løft syfoden.
- > Luk lynlåsen.
- > Sy videre og stop før slutningen på slidsen med nålen nede.
- > Syfoden hæves og syprojektet drejes.
- > Sy videre til den anden side af lynlåsen, stop med nålen nede.
- > Syfoden hæves og syprojektet drejes.

- > Den anden side sys nedefra og op.



6.5 Isyning af lynlås nedefra og op på begge sider


Ved stof med luv f.eks. fløj, anbefales det at sy lynlåsen på fra begge sider nedefra og op.



Hvis stoffet er stramt vævet eller kraftigt, anbefales det at anvende en nål med styrken af 90 – 100, det giver et mere ensartet stingbilled.



- > Monter Standardfod #1.
- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Ligesting nr. 1.
- > Sømmen sys til begyndelsen af lynlåsen.
- > Sy hæftesting.
- > Sy videre med lange sting, hvor lynlåsen skal være.
- > Sømrummet afkantes.
- > Foldekanten stryges fra hinanden.
- > Åbn lynlåsen.
- > Lynlåsen ris eller sættes fast med knappenåle under materialets foldede kant, så stofkanterne støder sammen over lynlåsens midte.
- > Monter Lynlås fod #4.
- > Nålepositionen flyttes helt til højre.
- > Brug knæløfteren til at hæve syfoden og positionere syprojektet.
- > Start syningen i midten af sømmen ved lynlåsens ende.
- > Der sys skråt ud fra lynlås tænderne.
- > Sy den første side (1) nedefra og op.
- > Stop før lynet med nålen nede.
- > Løft syfoden.
- > Lynlåsen åbnes og lynet trækkes forbi syfoden.
- > Sænk syfoden, og sy videre.
- > Nålepositionen flyttes helt til venstre.
- > Den anden side (2) sys nøjagtig tilsvarende nedefra og op.



6.6 Forstærket ligesøm




Forstærket ligesøm er især egnet til slidstærke sømme og til kraftige og tæt vævede materialer såsom denim og jernbanefløj. Til kraftige eller meget tæt vævede materialer anbefales det at montere Jeansfod #8. Det gør det nemmere at sy i denim eller kanvas. Ved anvendelse til pyntestikning kan stinglængden øges.

- > Monter Standardfod #1.
- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Forstærket ligesøm nr. 6.



6.7 Sy forstærket zigzag




Til kraftige materialer, specielt til denim, liggestolebetræk og markiser. Forstærket søm i beklædningsområder, der ofte er udsat for vask. Afslut først kanterne.

- > Monter Standardfod #1.
- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Forstærket zigzag nr. 7.



6.8 Stoppeprogram manuelt




Til stopning af huller eller tyndslidte steder i alle typer stof.


Hvis tråden ses ovenpå, opstår der en dårligere stingdannelse, og du skal føre syarbejdet langsommere. Hvis der dannes knuder på bagsiden af stoffet, skal du føre syarbejdet hurtigere. Ved trådbrud er det nødvendigt at føre syarbejdet mere regelmæssigt.



- > Monter Stoppefod #9.
- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Ligesting nr. 1.
- > Sænk transportøren.
- > Monter sybordet.
- > Opspænd syprojekt i en stopperamme (ekstra tilbehør).
 - Stoppeområdet forbliver jævnt og kan ikke trækkes skævt.
- > Sy fra venstre mod højre, og før syprojektet jævnt med hånden uden tryk.
- > Foretag runde retningsændringer for at undgå huller, eller at tråden knækker.
- > Sy uregelmæssigt lange kanter for at fordele tråden bedre i stoffet.



- > Sy ikke de første spændtråde for tæt, og sy ud over det beskadigede område.
- > Sy uregelmæssigt lange kanter.



- > Stop maskinen.
- ↳ Tryk på «Tilbagesyning».
 - Længden er programmeret.
- > Sy programmet færdig.
 - Maskinen standser automatisk.

6.10 Forstærket automatisk stoppeprogram

PAS PÅ! Dette program fungerer kun med den automatiske knaphulsfod #3A, den skal ved nogen maskiner købes som ekstra tilbehør fra BERNINA-forhandlere.



Det forstærkede stoppeprogram nr. 23 egner sig især til hurtig stopning af tyndslidte steder eller flænger. Det forstærkede stoppeprogram nr. 23 erstatter de langsgående tråde i alt stof.



Hvis stoppeprogrammet ikke dækker hele det beskadigede område, flyttes stoffet for at fortsætte med at dække det slidte eller beskadigede område. Længden er gemt, programmet gentages så mange gange det ønskes.

- > Monter Automatisk knaphulsfod #3A.
- ↳ Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Forstærket stoppeprogram nr. 23.
- > Fint stof opspændes i en stopperamme (ekstra tilbehør).
 - Stoppeområdet forbliver jævnt og kan ikke trækkes skævt.
- > Systart er øverst til venstre.
- > Sy den første lodrette række.
- > Stop maskinen.
- ↳ Tryk på knappen «Tilbagesyning».
 - Stoppelængden er programmeret.
- > Sy programmet færdig.
 - Maskinen standser automatisk.

6.11 Kastning



Zigzag nr. 2 egner sig til alt stof. Det kan også bruges til påsyning af elastik og til dekoration. Ved fine stoffer bør man anvende stoppetråd.

Forudsætning:

- Kanten skal ligge fladt og ikke rulle.
- > Monter Standardfod #1.
- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Zigzag nr. 2.
- > Vælg ikke for bred stingbredde og ikke for lang stinglængde.
- > Før stofkanten ind i midten af syfoden, så nålen stikker ind i stoffet på den ene side og ud i luften på den anden side.



6.12 Sy dobbelt overlock



En dobbelt overlocksøm er egnet til finere materiale og til tværsømme i strikstoffer. Brug en ny jersey nål for at undgå at ødelægge de fine masker i strikmaterialet. Ved syning i strækstoffer kan man anvende en stræk nål.

- > Monter Standardfod #1 eller Overlockfod #2.
- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Dobbelt overlock nr. 10.




6.13 Smal kantstikning

- > Monter Blindstingsfod #5 eller Kantstikningsfod #10.
- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Ligesting nr. 1.
- > Placer den foldede stofkant mod venstre side af blindstingsfodens føring.




- > Vælg nåleplacering i den ønskede afstand fra den foldede kant.



6.14 Kantafslutning


- > Monter Standardfod #1.
- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Ligesting nr. 1.
- > Før kanten langs syfoden eller langs markeringerne ved 1 - 2,5 cm.
- > Vælg nålepositionen i den ønskede afstand fra den foldede kant.



6.15 Afslut kanterne med kantlinjalen (ekstra tilbehør)

Ved syning af parallelle linjer og kantafslutning anbefales det at føre kantlinealen (ekstra tilbehør) langs en tidligere syet sømline.


- > Monter Standardfod #1.
- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Ligesting nr. 1.
- > Løs skruen bag på syfoden.
- > Skub kantlinealen ind i hullet på syfoden.
- > Bestem den ønskede bredde.
- > Stram skruen.
- > Før den foldede kant langs kantlinealen.




6.16 Sy kanten

Ved brug af Blindstingsfod #5 anbefales det at indstille nålepositionen helt til venstre eller helt til højre. Ved Standardfod #1 og Kantstikningsfod #10 er alle nålepositioner mulige.

- > Monter Blindstingsfod #5 eller Standardfod #1 eller Kantstikningsfod #10.
- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Ligesting nr. 1.
- > Placer den indvendige, øverste foldede stofkant mod højre side af blindstingsfodens føring.
- > Vælg nåleposition til højre og sy langs den øverste foldede kant.



6.17 Sy blindsøm




Til usynlige sømme i medium til kraftige stoffer af bomuld, uld og blandede fibre.

Forudsætning:


- Stofkanterne er repareret.
- > Monter Blindstingsfod #5.
- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Blindsøm nr. 9.
- > Stoffet skal foldes således, at den overkastede kant er placeret på den højre side.
- > Læg stoffet under syfoden, og skub foldekanten ind mod føringen på syfoden.
- > Før stofkanten regelmæssigt langs syfodens føring for at sy indstikkene med regelmæssig dybde.
 - Sørg for at nålen kun lige stikker ned i stofkanten.



- > Efter ca. 10 cm (ca. 3.93 inch) syning, kontrolleres blindsømmen på begge sider af stoffet og stingbredden justeres hvis det er nødvendigt.



6.18 Sy synlig oplægning




Især egnet til synlig oplægning i alle jerseytyper med bomuld, uld, syntetiske og blandede fibre.



- > Monter Standardfod #1.
- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Jerseysøm nr. 14.
- > Pres oplægningen, ri om nødvendigt.
- > Let evt. syfodstrykket.
- > Sy sømmen så langt inde som ønsket på materialets retside.
- > Klip overskydende sømrum af på vrangside.

6.19 Sy flad forbindelsessøm



Den flade forbindelsessøm egner sig især til luftige eller tykke materialer som frotté, filt eller læder.


- > Monter Standardfod #1.





- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Stræk-overlock nr. 13.
- > Stofkanterne overlappes.
- > Sy langs stofkanten.
- > Sørg for, at nålen stikker ned i det nederste stof til højre over stofkanten, så du får en meget flad, holdbar søm.

6.20 Sy risting



Det anbefales at bruge en fin stoppetråd til riningen. Da den er lettere at fjerne. Risting egner sig til alle projekter, hvor der ønskes en meget lang stinglængde.



- > Monter Stoppefod #9 (ekstra tilbehør).
- > Sænk transportøren.
- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Manuel hæftesøm nr. 30.
- > For at undgå at lagene glider, sættes knappenåle i stoflagene på tværs af hæfte retningen.
- > Hold tråden fast og sy først 3 - 4 hæftesting.
- > Sy et sting, og træk derefter stoffet bagud i den ønskede stinglængde.
- > Sy et sting.
- > Sy til sidst 3 - 4 hæftesting.


7 Pyntesømme







7.1 Oversigt pyntesømme

Enkle eller mere avancerede pyntesømme kommer bedst til deres ret, hvis man vælger den passende stoftype.


- Pyntesømme, der er programmeret med enkelte ligesømme, virker særdeles godt på let stof, f.eks. Pyntesøm nr. 101.
- Pyntesømme, der er programmeret med tredobbelte ligesømme eller få satinsømme, er især velegnet til mellemfint stof, f.eks. Pyntesøm nr. 107.
- Pyntesømme, der er programmeret med satinsømme, virker særdeles godt på kraftigt stof, f.eks. Pyntesøm nr. 401.

For at opnå et perfekt stingbillede er det en fordel at bruge samme farve tråd til over- og undertråd samt et stabiliseringsmateriale. Ved loden eller langfibrede stoffer, anbefales desuden at ligge et stykke vandopløseligt stabiliseringsmateriale på retsiden, som let kan fjernes efter syning.



Pyntesøm	Kategori	Navn
	Kategori 100	Naturstømme
	Kategori 300	Korssting
	Kategori 400	Satinsømme
	Kategori 600	Geometriske sømme
	Kategori 700	Heirloom-sømme
	Kategori 900	Jugendsømme

7.2 Syning med kraftig undertråd



Undertrådsspølen kan fyldes med forskellige trådmaterialer. Frihåndssyning med struktur. Denne teknik minder om normal frihåndssyning, men sys fra materialets **vrangside**.

Syområdet skal forstærkes med broderistabilisering. Motivet kan tegnes på materialets vrangside. Motivet kan også tegnes på materialets forside. Da kan linjerne følges frit og sys med en ligesøm og en polyester, bomuld eller rayon tråd. De syede linjer er synlige på materialets vrangside og bruges som hjælpelinjer, når der sys med kraftig undertråd.

Det anbefales at føre projektet jævnt og med ens hastighed under nålen langs motivets linjer. Stabiliseringen skal fjernes efter syning.

Lav først en syprøve for at kontrollere om resultatet ser ud som på materialets vrangside.

Ikke alle pyntesømme er egnede til denne teknik. Brug enkle pyntesømme for at opnå det bedste resultat. Brug ikke kompakte sømme og satinsømme.

PAS PÅ

Brug af uegnet spolekapsel

Skader på spolekapslen.

- > Brug bobbinwork-spolekapslen (ekstra tilbehør).




- > Monter Åben broderifod #20.
- > Tryk på «Pyntesømme».
- > Vælg en passende pyntesøm.
- > Drej på «øverste multifunktionsknap» og «nederste multifunktionsknap», for at indstille stinglængden og stingbredden, så der også opnås et flot stingbillede, når du syr med tyk tråd.



- > Tryk på «Overtrådsspænding» for at tilpasse overtrådsspændingen.

7.3 Sy korssting




Korssting er en traditionel teknik, som supplerer de øvrige pyntesømme. Hvis korssting sys på et stof med hørstruktur, ser de ud som håndsyede korssting. Hvis korssting sys med broderitråd, virker motivet kraftigere. Korssting anvendes især til boligtekstiler, som borter på beklædning og generelt til udsmykning. Eftersom alle efterfølgende rækker retter sig efter den første række, anbefales det, at den første række sys i en lige linje.

- > Monter Standardfod #1 eller Åben broderifod #20.
- > Korsstingskategori 300 kan sys og kombineres som enhver anden pyntesøm.
- > For at sy en lige linje skal du sy den første række søm ved hjælp af kantlinealen eller kantstopperen.
- > Sy den næste søm ved siden af den første med en syfods bredde afstand eller ved hjælp af kantlinealen.

7.4 Bieser

Bieser



Biser er smalle stukne læg, som normalt sys før tilskæringen af beklædningsstykket eller syarbejdet. Biser er egnet til pynt eller i kombination med andre heirloom-broderiteknikker. Denne teknik kan forenkles betydeligt ved at anvende bisefødder. Teknikken reducerer stoffets størrelse. Der skal derfor beregnes tilstrækkeligt med stof.

Oversigt over bisefødder


Biesefod	Nummer	Beskrivelse
	# 30 (ekstra tilbehør)	3 Riller Til kraftige stoffer. Med 4 mm dobbeltnål
	# 31 (ekstra tilbehør)	5 Riller Til kraftige og medium stoffer. Med 3 mm dobbeltnål
	# 32 (ekstra tilbehør)	7 Riller Til tynde til medium stoffer. Med 2 mm dobbeltnål
	# 33 (ekstra tilbehør)	9 Riller Til meget let stof (uden vedlægstråd). Med 1 eller 1,6 mm dobbeltnål
	# 46 C (ekstra tilbehør)	5 Riller Med 1.6 – 2.5 mm dobbeltnål Til meget tynde til medium stoffer.

Indtrækning af vedlægstråd

Biserne virker mere markante og reliefagtige, hvis du syr med vedlægstråd. Vedlægstråden skal passe godt ind i rillen på den pågældende syfod. Vedlægstråden skal være farveægte og må ikke krympe.

- > Sluk maskinen.
- > Fjern nålen.
- > Fjern syfoden.
- > Fjern stingpladen.
- > Åbn griberdækslet.
- > Træk vedlægstråden gennem griberåbningen og nedefra gennem hullet i stingpladen.
- > Indsæt stingpladen.
- > Luk griberdækslet.

- > Sørg for, at vedlægstråden går gennem den lille trådåbning i griberdækslet.




- > Sæt trådspolen på knæløfteren.



- > Sørg for, at vedlægstråden løber godt.
- > Hvis tråden ved griberdækslet løber dårligt, så lad dækslet stå åbent mens du syr.
 - Vedlægstråden ligger på bagsiden under syningen og holdes fast/oversys af undertråden.

Syning af bieser

- > Brug en passende dobbeltnål.
- > Tråd dobbeltnålen.
- > Hent undertråden op.
- > Sy den første bise.
- > Før den første bise passende til den ønskede afstand under en af rillerne på bisefoden.
- > Sy alle øvrige biser parallelt.




8 Skrifttyper

8.1 Oversigt skrifttyper

Blok-, dobbelt blok- og kursivskrift, kan også sys med små bogstaver.

For at opnå et perfekt stingbillede, anbefales det at bruge samme farve tråd til over- og undertråd. Materialets bagside kan forstærkes med et stabiliseringsmateriale. Ved loden eller langfibrede stoffer f.eks. frotte, kan man desuden ligge et stykke vandopløseligt stabiliseringsmateriale på retsiden.



Søm	Navn
ABCabc	Blok
ABCabc	Dobbelt blok
<i>ABCabc</i>	Kursiv (Italics)

8.2 Skriv en tekst



Det anbefales at lave en syprøve med det stof, tråd og stabilisering, du vil anvende. Det er vigtig at maskinen kan sy frit, uden at trække, skubbe eller holde stoffet tilbage. Stoffet skal føres jævnt og let uden at støde imod eller blive trukket.






- > Tryk på «Skrifttyper».
- > Vælg skrifttype.



- > Tryk på «Enkeltmodus/Kombinationsmodus» for at lave en kombination.
- > Tryk på «Forstørrelse/formindskelse af vindue» (1) for at åbne den udvidede indtastningsmodus.




- > Vælg bogstaver.
-  > Tryk på «Store bogstaver» for at bruge store bogstaver (standardindstilling).
-  > Tryk på «Små bogstaver» for at bruge små bogstaver.
-  > Tryk på «Tal og matematiske tegn» for at bruge tal og matematiske tegn.

9 Knaphuller

9.1 Oversigt knaphuller

For at skabe det rette knaphul til hver knap, ethvert formål og for hvert stykke tøj, er BERNINA 435 udstyret med en omfattende samling af knaphuller. Den tilhørende knap kan sys på med maskine. Der kan også sys snørehuller.




Søm	Sømnummer	Navn	Beskrivelse
	51	Linnedknaphul	Til lette til mellemkræftige stoffer, f.eks. bluser, kjoler og sengelinned.
	52	Smalt knaphul i linned	Til lette til mellemkræftige stoffer, f.eks. bluser, kjoler, børne- og babytøj samt håndarbejde.
	53	Strækknaphul	Til alle elastiske stoffer.
	54	Rundt knaphul med almindelig trense	Til mellemkræftige og kraftige materialer, f.eks. kjoler, jakker, overtøj og regntøj.
	56	Øjeknaphul	Til kraftige, ikke-elastiske materialer, f.eks. jakker, overtøj og fritidstøj.
	59	Ligesømsknaphul	Til stepsyning og forstærkning af knaphuller og som kantknaphuller, især til knaphuller i læder og emitteret læder.
	60	Knapisyningprogram	Til påsyning af knapper med 2 og 4 huller.
	61	Snørehul med små zigzagsting	Som åbning til snore og smalle bånd og til dekorationsarbejde.
	62	Snørehul med ligesøm	Som åbning til snore og smalle bånd og til dekorationsarbejde.
	63	Håndsyet knaphul	Til håndsyede effekter på kjoler samt håndarbejde i lette til mellemkræftige materialer.

9.2 Brug af udligningsplader

Når et knaphul sys på tværs af en kant, anbefales det at bruge udligningsplader (ekstra tilbehør).

- > Montér udligningspladen bagfra mellem materiale og syfoden og skub den helt hen til det tykke område.




- > Sænk syfoden.

9.3 Brug af transporthjælp til knaphulssyning


Det anbefales at bruge transporthjælpen (ekstra tilbehør) til at sy knaphuller i vanskeligt stof. Den kan bruges sammen med den automatiske knaphuls fod #3A.

- > Skub forsigtigt udligningspladen ind fra siden.




9.4 Markér knaphuller


- > Markér knaphulsposition og længde på de knaphuller der sys manuelt med kridt eller en vandopløselig pen på stoffet.



- > Markér kun længden af det 1. knaphul ved automatisk syning med kridt eller en vandopløselig pen på stoffet. Markér kun begyndelsen af alle efterfølgende knaphuller.



- > Ved øjeknaphul og rundt knaphul markeres længden på den første stolpe, med kridt eller en vandopløselig pen på stoffet. Markér kun begyndelsen af alle efterfølgende knaphuller. Den rigtige længde på øjet tilføjes når knaphullet sys.




9.5 Indlægstråd


Anvendelse af trådindlæg med knaphuls fod #3

Forudsætning:


- Knaphuls fod #3 er monteret og oppe.
- > Sæt nålen i ved knaphullets begyndelse.
- > Før trådindlægget over midtertappen foran på foden.



- > Træk hver trådende bagud under syfoden, og anbring begge trådender i rillerne under syfodens sål.



- > Sænk knaphulsfoden.
- > Sy knaphullet som sædvanlig.
- > Træk indlægstråden gennem knaphullet, indtil løkken forsvinder ind i trensen.
- > Trådenderne trækkes om på materialets vrangside manuelt med en synål, og trådene bindes eller hæftes.




Anvendelse af trådindlæg med automatisk knaphulsfod #3A


Trådindlægget forstærker og pynter på knaphullet og er især egnet til Linnedknaphul nr. 51. Ideelt trådindlæg er perlegarn nr. 8, stærk håndsytråd og fint hæklegarn. Det anbefales, ikke at holde fast i indlægstråden under syning.

Forudsætning:


- Automatisk knaphulsfod #3A er monteret og oppe.
- > Sæt nålen i ved knaphullets begyndelse.
- > Indlægstråden anbringes til højre under knaphulsfoden.
- > Indlægstråden lægges over krogen bag på foden.



- > Trådens ender føres fra venstre frem under foden.



- > Hver trådende trækkes ind i slidserne på foden.
- > Den automatiske knaphuls fod sænkes.
- > Sy knaphullet som sædvanlig.
- > Træk indlægstråden gennem knaphullet, indtil løkken forsvinder ind i trensen.
- > Enderne på indlægstråden trækkes om på materialets vrangside (manuelt med en synål) og bindes sammen eller hæftes.



9.6 Lav en syprøve

Du bør altid sy et testknaphul på et stykke af det originale stof: Det anbefales at vælge samme stabiliseringsmateriale og det samme knaphul. Sy også knaphullet i samme retning på stoffet. Ved at lave en syprøve, kan indstillingerne justeres, indtil sy resultatet er tilfredsstillende.

Forstærkning af knaphuller med ligesømsknaphullet nr. 59 er især en god idé i alle bløde, løst vævede materialer og til knaphuller, der belastes meget. Det kan også være en fordel at forstærke knaphuller i læder, vinyl og filt.

Ændringer af balancen ved manuelle linnedknaphuller, ved længdeprogrammerede øjeknaphuller eller runde knaphuller, har indvirkning på begge stolper. Ved manuelle øjeknaphuller eller runde knaphuller har ændringen omvendt virkning på begge stolper.

Hvis du bruger stingtællerfunktionen og foretager ændringer i balancen, så vil ændringerne påvirke hver stolpe forskelligt.



- > Tryk på «Knaphuller».
- > Vælg knaphul.
- > Vælg og monter den ønskede syfod.
- > Placer stoffet under syfoden, og sænk syfoden.
- > Træd på forsigtigt fodpedalen og begynd at sy. Før kun stoffet løst.
- > Kontrollér balancen under syningen, og indstil den efter behov.
- > Kontroller syprøven og foretag flere indstillinger.

9.7 Bestemmelse af knaphulslængde med knaphulsfod #3

Med Knaphulsfod #3 skal knaphulslængden bestemmes med stingtællerfunktionen. Stingtællerfunktionen er egnet til ethvert knaphul. Den venstre stolpe sys fremad, den højre sys baglæns. Hvis der foretages ændringer i balancen, skal stingtællerfunktionen gemmes på ny for hvert knaphul.

Forudsætning:

- Knaphulsfod #3 er monteret.



- > Tryk på «Knaphuller».
- > Vælg knaphul.



- > Tryk på «i-dialog».



- > Tryk på «Programmering af længde med stingtæller».
- > Sy den ønskede knaphulslængde.
- > Stop maskinen.



- > Tryk på knappen «Tilbagesyning», således at maskinen syr den nederste trense og den anden stolpe baglæns.
- > Stop maskinen ud for det første sting.
- > Tryk igen på knappen «Tilbagesyning», således at maskinen syr den øverste trense og hæftestingene.
 - Knaphulslængden bevares indtil maskinen slukkes og ethvert efterfølgende knaphul vil blive syet mage til.

9.8 Bestemmelse af knaphulslængde med automatisk knaphulsfod #3A



Knappen kan også placeres centralt på den gule cirkel på skærmen. Ved hjælp af «Multifunktionsknapperne oppe/nede» kan den gule cirkel forstørres eller formindskes, og dermed bestemmes knappens diameter.

Der tilføjes automatisk 2 mm til diameteren af knappen for knaphulslængden. Hvis diameteren på knappen, for eksempel 14 mm, beregnes 16 mm til knaphulslængden.

Forudsætning:

- Automatisk knaphulsfod #3A er monteret.



- > Tryk på «Knaphuller».
- > Vælg knaphul.



- > Tryk på «i-dialog».



- > Tryk på «Indstilling af knaphulslængden».
- > Drej på «Øverste multifunktionsknop» eller «Nederste multifunktionsknop» for at tilpasse knaphulslængden.

9.9 Syning af manuelt 7-trins-knaphul med knaphulsfod #3

Mens der sys, bestemmes knaphulslængden manuelt. Trense, øje og hæftesting er forprogrammeret. De enkelte trin kan vælges ved at rulle med pil-ikonerne eller ved at trykke på knappen «Tilbagesyning».

Forudsætning:

- Knaphulsfod #3 er monteret.



- > Tryk på «Knaphuller».
- > Vælg Linnedknaphul nr. 51.



- > Tryk på «i-dialog».



- > Tryk på «Bestem længden manuelt».
 - Trin 1 er aktiveret på skærmen i starten af knaphullet.

- > Sy den ønskede knaphulslængde.
 - Ved systart aktiveres trin 2.



- > Stop maskinen, når den ønskede længde på knaphullet eller længdemarkeringen er nået.
- > Tryk på «Rul ned», så trin 3 vises.
 - Maskinen syr ligesøm baglæns.
- > Stop maskinen på højde med første sting i starten af knaphullet.
- > Tryk på «Rul ned», så trin 4 vises.
 - Maskinen syr den øverste trense og stopper automatisk.
- > Tryk på «Rul ned», så trin 5 vises.
 - Maskinen syr anden stolpe.
- > Stop maskinen ud for det sidste sting i den første stolpe.
- > Tryk på «Rul ned», så trin 6 vises.
 - Maskinen syr den nederste trense og stopper automatisk.
- > Tryk på «Rul ned», så trin 7 vises.
 - Maskinen hæfter og stopper automatisk.

9.10 Syning af manuelt 5-trins-knaphul med knaphulsfod #3

Mens der sys, bestemmes knaphulslængden manuelt. Trense, øje og hæftesting er forprogrammeret. De enkelte trin kan vælges ved at rulle med pil-ikonerne eller ved at trykke på knappen «Tilbage-syning».

Forudsætning:

- Knaphulsfod #3 er monteret.



- > Tryk på «Knaphuller».
- > Vælg Rundt knaphul med almindelig trense nr. 54.



- > Tryk på «i-dialog».





- > Tryk på «Bestem længden manuelt».
 - Trin 1 er aktiveret på skærmen i starten af knaphullet.
- > Sy den ønskede knaphulslængde.
 - Trin 2 er aktiv.



- > Stop maskinen, når den ønskede længde på stolpen er nået eller længdemarkeringen.

- > Tryk på «Rul ned», så trin 3 vises.
- > Maskinen syr øjet eller rundingen og stopper automatisk.
- > Tryk på «Rul ned», så trin 4 vises.
 - Maskinen syr anden stolpe baglæns.
- > Stop maskinen på højde med første sting i knaphullets begyndelse.
- > Tryk på «Rul ned», så trin 5 vises.
 - Maskinen syr den øverste trense og hæfter automatisk.

9.11 Sy knaphullet automatisk med knaphulsfod #3A



Når Automatisk knaphulsfod #3A anvendes, måles knaphullets længde automatisk via linsen på syfoden. Knaphullet bliver nøjagtig duplikeret og maskinen skifter automatisk ved maksimal længde. Automatisk knaphulsfod #3A egner sig til knaphuller fra 4 til 31 mm, alt efter knaphulstype. Automatisk knaphulsfod #3A skal ligge fladt på stoffet for at kunne måle længden nøjagtigt. Programmerede knaphuller bliver syet i nøjagtig samme længde og er alle lige flotte.

Forudsætning:

- Automatisk knaphulsfod #3A er monteret.



- > Tryk på «Knaphuller».
- > Vælg knaphul nr. 51 – 54, nr. 56, 59 eller 63.
- > Sy den ønskede knaphulslængde.




- > Tryk på knappen «Tilbagesyning» for at programmere længden.



- > Tryk på knappen «Start/Stop», eller trød på fodpedalen.
 - Maskinen syr automatisk knaphullet færdig. Alle efterfølgende knaphuller vil automatisk blive syet i samme længde.


9.12 Knaphullet sprættes op med en trensekniv

- > Kan der som ekstra sikkerhed sættes en knapnål i ved trensen.
- > Skær knaphullet op fra begge enderne mod midten.



9.13 Knaphullet sprættes op med et knaphulsjern (ekstra tilbehør)

- > Læg knaphullet på et egnet træoverflade.



- > Anbring knaphulsjernet midt i knaphullet.
- > Pres knaphulsjernet nedad manuelt.

9.14 Sy knappen på

Knapsyningsprogrammet kan bruges til at sy knapper med 2 eller 4 huller, trykknapper eller hæfter på.

Anbefalet syprogram:	Knapsyningsprogram nr. 60
Anbefalet syfod:	Knapsyningsfod #18
Alternative syfødder:	<ul style="list-style-type: none"> • Standardfod #1/1C • Stoppefod #9 • Standardfod med gennemsigtig sål #34/34C

Juster halshøjden

For knapper på tykkere stoffer, forøges halshøjden, dvs. afstanden mellem knap og stof.

Knapper på tynde stoffer eller knapper, der bruges som dekoration sys på uden halshøjde.

PAS PÅ! Justering af halshøjden er kun mulig med knapsyningsfod #18.

- > Løs skruen ved knapsyningsfoden.
- > Skub skaftet op svarende til stoffets tykkelse.
- > Stram skruen.

Sy knappen på

Forudsætning:

- Halshøjden indstillet passende til tykkelsen af stoffet.
- Knapisyngsfod #18 eller en anden syfod er monteret.
- Transportøren er sænket.



- > Tryk på «Knaphuller».
- > Vælg Knapisyngsprogram nr. 60.
- > Drej på håndhjulet, indtil undertråden kommer op.
- > **PAS PÅ! Knapisyngsprogrammet starter altid over den venstre hul på knappen.**
Placer knappen på stoffet. Skub knappen og stoffet under nålen, så nålen stikker ned i det venstre hul. Ved knapper med 4 huller sys først de forreste huller derefter de bageste.
- > Sænk syfoden.
- > Lav de første sting i det venstre hul med håndhjulet.
- > Fortsæt med at dreje håndhjulet, indtil nålen skifter over til det højre hul. Kontrollér samtidig, om nålen rammer i højre hul. Juster om nødvendigt stingbredden med den øverste multifunktionsknap.
- > Hold fast trådene og tryk på fodpedalen.
 - Maskinen syr knappen på og stopper derefter automatisk.
- > Hvis knappen skal være særlig fast, gentages knapisyngsprogrammet.
- > Skær trådene med maskinen. Symaterialet kan også trækkes ud af maskinen og trådene klippes manuelt. Træk overtråden ned og lav en knude med undertråden.

9.15 Sy snørehuller



Sy øjet 2 gange for at opnå bedre stabilitet. Tilpas evt. med balancen.

Forudsætning:


- Standardfod #1 eller Åben broderifod #20 er monteret.



- > Tryk på «Knaphuller».
- > Vælg Snørehul med små zigzagsting nr. 61 eller Snørehul med ligesøm nr. 62.
- > Drej på «Øverste multifunktionsknap» eller «Nederste multifunktionsknap» for at ændre snørehulsstørrelsen.
- > Sy snørehulsprogrammet.
 - Maskinen stopper automatisk når snørehulsprogrammet er færdigt.
- > Brug en syl eller en hultang til at åbne snørehullet.

10 Quiltning

10.1 Oversigt quiltesømme



Søm	Sømnummer	Navn	Beskrivelse
	nr. 1301	Quiltning, Hæfteprogram	Sy ved start og slut med korte sting fremad for at hæfte.
	nr. 1302	Quiltning, Ligesøm	Til maskinquiltning med ligesømme med 3 mm sømlængde.
	nr. 1303	Patchworksøm/Ligesøm	Til sammensyning af patchwork-dele med ligesømme med 2 mm sømlængde.
	nr. 1304 – nr. 1308	Håndquiltesøm	Til påsyning af monofilfibre for at skabe håndsnyningseffekt.
	nr. 1309 – nr. 1314	Tæppesøm	Til applikationer og til påsyning af pyntebånd.

10.2 Quiltning hæfteprogram

Forudsætning:

- Standardfod #1 er monteret.




- > Tryk på «Quiltesømme».
- > Vælg Quiltning, Hæfteprogram nr. 1301.
- > Træd på fodpedalen.
 - Maskinen syr automatisk 6 korte sting frem ved systart.



- > Sy sømmen i den ønskede længde.
- > Tryk på knappen «Tilbagesyning».
 - Maskinen syr automatisk 6 korte sting frem og stopper automatisk, når hæfteprogrammet er færdig.

10.3 Sy håndquiltesøm



Håndquiltesømme er egnede til alle stoffer og projekter, som skal se håndsede ud. Det anbefales at bruge en monofiltråd til overtråden og en broderitråd til undertråden. Nedsæt hastigheden for at forhindre, at monofiltråden knækker. Tilpas overtrådsspændingen og balancen til syprojektet og den ønskede quiltesøm, hvis det er nødvendigt.

Forudsætning:

- Standardfod #1 er monteret.



- > Tryk på «Quiltesømme».
- > Vælg Håndquiltesøm nr. 1304 eller nr. 1305, nr. 1306, nr. 1307 eller nr. 1308.
- > Tilpas overtrådsspændingen og balancen til syprojektet og den ønskede quiltesøm, hvis det er nødvendigt.
- > Træd på fodpedalen, eller tryk på knappen «Start/Stop» for at starte maskinen.

10.4 Frihåndsquiltning



Frihåndsquiltning og stopning baserer på samme bevægelses princip. Ved meanderquiltesøm udfyldes hele området med quiltesøm. De enkelte quiltelinjer er afrundet og må ikke krydse hinanden.




- Brug quiltehandsker med gummiknopper for at gøre det lettere at føre stoffet.
- Brug Spolekapsel med høj trådspænding (ekstra tilbehør) for at opnå de bedste mulige resultater.
- Det anbefales at bruge sybordet og knæløfteren.
- Det anbefales at quilte fra midten og udad og føre stoffet med lette, runde bevægelser til alle sider, indtil det ønskede mønster fremkommer.

Forudsætning:

- Hæft forside, pladevat og underlagsmaterialet godt sammen.
- Transportøren er sænket.






- Stoppefod #9 er monteret.
- > Tryk på «Nyttesømme».
- > Vælg Ligesting nr. 1.
- > Tilpas overtrådsspændingen om nødvendigt.
- > Vælg nålepositionen nede for at undgå, at stoffet flytter sig.
- > Træd på fodpedalen, eller tryk på knappen «Start/Stop» for at starte maskinen.
- > For at føre stoffet som i en ramme, holdes begge hænder tæt på syfoden. Sørg samtidig for, at nålen ikke stikker ind i stoffet flere gange samme sted lige efter hinanden.
- > Reducer broderihastigheden for at sikre en minimal stingafstand ved quiltning af hjørner.
- > Før stoffet langsommere, når tråden ligger ovenpå.
- > Før stoffet hurtigere, hvis der danner sig knuder på bagsiden.



11 Pleje og vedligeholdelse

11.1 Firmware

Kontrol af softwareversion

-  > Tryk på «Home».
-  > Tryk på «Setup-program».
-  > Tryk på «Maskinindstillinger».
-  > Tryk på «Information».
-  > Tryk på «Maskindata».
 - Maskinsoftwarens aktuelle version vises.

Opdatering af firmware

Sikkerhedskopiering af personlige data og indstillinger

Som regel bliver personlige data og indstillinger automatisk overført ved opdatering af firmwaren.

Men for at forhindre datatab anbefales det at sikkerhedskopiere sine personlige data og indstillinger på dit BERNINA USB-stik før en firmwareopdatering. Så kan de lægges ind i maskinen igen i tilfælde af uregelmæssigheder.

Download af opdatering







Du kan downloade den sidste nye firmwareversion fra www.bernina.com og forberede den i henhold til installationsvejledningen for firmwareopdateringen, som du også finder på hjemmesiden.

Udførelse af firmwareopdatering

Forudsætning:

- Den nyeste firmwareversion er overført til et USB-stik i overensstemmelse med installationsvejledningen for firmwareopdateringen (se www.bernina.com).

> Sæt USB-stikket med den nye firmwareversion ind i maskinens USB-port.

-  > Tryk på «Home».
-  > Tryk på «Setup-program».
-  > Tryk på «Maskinindstillinger».
-  > Tryk på «Vedligeholdelse/opdatering».
-  > Tryk på «Opdatering af firmware».
- 

PAS PÅ**Ufuldstændig opdatering på grund af for hurtig fjernelse af BERNINA USB-stikket**

Hvis softwaren ikke opdateres eller ikke opdateres fuldt ud, kan maskinen ikke anvendes.

- > Fjern først BERNINA USB-stikket, når opdateringen er afsluttet korrekt.

Update

- > Tryk på «Opdatering» for at starte firmwareopdateringen.
 - Vent, indtil firmwareopdateringen er afsluttet.

Gendannelse af data fra sikkerhedskopi

Hvis personlige data og indstillinger går tabt i ved en softwareopdatering, kan de efterfølgende overføres til maskinen igen.

- > Sæt USB-stikket med sikkerhedskopi af data og indstillinger i USB-porten på maskinen.
- > Tryk på «Home».



- > Tryk på «Setup-program».



- > Tryk på «Maskinindstillinger».



- > Tryk på «Vedligeholdelse/opdatering».



- > Tryk på «Opdatering af firmware».



- > Tryk på «Indlæsning af data».
- > Vent, til alle data er overført.

PAS PÅ**BERNINA USB-stik (ekstra tilbehør) bliver fjernet for tidligt**

Sikkerhedskopierede data bliver ikke overført og maskinen ikke kan startes.

- > Fjern først BERNINA USB-stikket (ekstra tilbehør) når den sikrede data er blevet overført.

- > Fjern USB-stikket.

11.2 Maskine**Rengøring af skærm**

- > Den slukkede skærm tørres af, med en blød, let fugtig mikrofiber klud.

Rens transportøren

Trådrester under stingpladen skal fjernes regelmæssigt.

- > Hæv nål og syfod.

**Elektrisk drevet maskine**

Fare for personskader ved nål og griber.

- > Maskinen slukkes og stikket tages ud af stikkontakten.

- > Fjern nål og syfod.

- > Sænk transportøren.



- > Fjern stingpladen.

PAS PÅ

Støv og trådrester i maskinen

Beskadigelse af mekaniske og elektroniske komponenter.

- > Brug en rensbørste eller en blød klud.
- > Brug ikke trykluftspray.

- > Rens transportøren med rensbørsten.

Rengøring af griberen

⚠ FORSIGTIG

Elektrisk drevet maskine


Fare for personskader ved nål og griber.

- > Maskinen slukkes og stikket tages ud af stikkontakten.

- > Åbn griberdækslet.
- > Fjern spolekapslen.
- > Tryk klinken til venstre.



- > Klap holdebøjlen med det sorte griberbanedæksel ned.
- > Fjern griberen.



PAS PÅ

Støv og trådrester i maskinen

Beskadigelse af mekaniske og elektroniske komponenter.

- > Brug en rensbørste eller en blød klud.
- > Brug ikke trykluftspray.

- > Rengør griberbanen med en rensbørste og en blød klud. Brug ikke spidse genstande til dette.

- > Hold griberen i midten af stiften med to fingre.
- > Før griberen med underkanten fremad, skråt oppe fra og ned bag griberbanedækslet.
- > Placer griberen således at begge takker ved griberbanen passer ind i de tilsvarende åbninger ved griberen. Den grå markering ved griberførerens hul skal være synlig.
- > Indsæt griberen.
 - Griberen er magnetisk og vil blive trukket i den rigtige position.
- > Griberbanedækslet og holdebøjlen lukkes, klinken skal gå i hak.
- > Drej på håndhjulet til kontrol.
- > Lsæt spolekapslen.

Smøring af griberen




Elektrisk drevet maskine


Fare for personskader ved nål og griber.

- > Maskinen slukkes og stikket tages ud af stikkontakten.

- > Fjern spolekapslen.
- > Tryk klinken til venstre.



- > Klap holdebøjlen med det sorte griberbanedæksel ned.
- > Fjern griberen.



PAS PÅ

Smøring af griberen







For meget olie kan efterlade spor på stof og tråd.



- > Sy/brodere først på en stofrest efter smøring.
- > Kom en dråbe BERNINA-symaskineolie ind i griberbanen forned.





12 Fejl og driftsforstyrrelser

12.1 Fejlmeddelelse

Visning på skærmen	Årsag	Løsning
	Ukendt sømnummer.	> Kontrollér indtastningen, og indtast et nyt nummer.
	Sømvalg er ikke muligt i kombinationstilstand.	> Kombiner andre sømme.
	Transportøren er ikke sænket.	> Tryk på knappen «Transportør oppe/nede», for at sænke transportøren.
	Den valgte nål og stingplade kan ikke anvendes sammen.	> Skift nål. > Skift stingplade.
	Nålen er ikke i øverste position.	> Drej håndhjulet for at indstille nålepositionen.
	Hovedmotoren kører ikke.	> Drej håndhjulet med uret, indtil nålen er oppe. > Fjern stingpladen. > Fjern trådrester. > Rengør griberen. > Fjern griberen, og kontrollér om der er afbrækkede nålestykker på den magnetiske griber. > Isæt griberen korrekt.
For lidt kapacitet på BERNINA USB-stikket (ekstra tilbehør).	Der er for lidt ledig kapacitet på USB-stikket.	> Slet dataene på USB-stikket.
Ingen personlige data på BERNINA USB-stikket (ekstra tilbehør).	Der er ingen personlige data på USB-stikket til gendannelse.	> Sørg for, at der er taget en sikkerhedskopi af data og indstillinger på USB-stikket.
Gendannelse af personlige data er mislykket.	Firmwareopdateringen blev gennemført korrekt, men de personlige data blev ikke gendannet.	> Sørg for, at der er taget en sikkerhedskopi af data og indstillinger på USB-stikket. > Overfør sikkerhedskopierede data til maskinen.

Visning på skærmen	Årsag	Løsning
Intet BERNINA USB-stik tilsluttet. Sørg for, at der altid er sat det samme BERNINA USB-stik i, under alle de automatiske opdateringer.	USB-stikket er ikke sat i.	<ul style="list-style-type: none"> > Anvend et BERNINA USB-stik. Sørg for, der er tilstrækkelig ledig kapacitet.
Opdateringen af firmwaren mislykkedes.	Den nye firmwareversion blev ikke fundet på USB-stikket.	<ul style="list-style-type: none"> > Sørg for, at den komprimerede ZIP-fil med firmwareopdateringen er pakket ud. > Kontrollér, at dataene til firmwareopdateringen er gemt direkte på datamediet og ikke i en mappe på USB-stikket. > Opdater firmwaren.
 	Maskinen skal rengøres/smøres.	<ul style="list-style-type: none"> > Rengør maskinen. > Smør griberen. <p>Vigtige oplysninger om smøring: For meget olie kan efterlade spor på stof og tråd.</p> <ul style="list-style-type: none"> > Sy først på en stofrest efter smøring.
Det er tid til serviceeftersyn. Kontakt venligst din BERNINA forhandler for at aftale en tid.	<p>Maskinen skal til eftersyn. Meddelelsen vises når det programmerede serviceinterval er nået.</p> <p>Vigtig information: Når rengørings- og vedligeholdelsesarbejdet udføres korrekt, sikres maskinens funktionsevne og lange levetid. Overholdes dette ikke, kan det få indflydelse på levetiden og garantien. Prisen for serviceeftersynet er landsdækkende. Informationer fås hos din BERNINA forhandler eller dit servicecenter.</p>	<ul style="list-style-type: none"> > Kontakt en BERNINA forhandler. > Slet visningen midlertidigt ved at trykke på ikonet «ESC». <p>Efter tredje sletning vises meddelelsen først, når det næste serviceinterval nås.</p>

Fejl	Årsag	Løsning
Uregelmæssig søm 	Forkert spolekapsel.	> Brug den medfølgende spolekapsel med trekant.
	<hr/>	
Springer sting over	Nålen er stump eller krum.	> Skift nål.
	Nål af ringe kvalitet.	> Brug nye BERNINA kvalitetsnåle.
	Nålen er sat forkert i.	> Før nålen ind i nåleholderen med den flade side bagud indtil stop, og skru den fast.
	Forkert nålespids.	> Tilpas nålespidsen til tekstil-strukturen i syprojektet.
	<hr/>	
Fejlsting	Trådrester mellem trådspændingsskiverne.	> Træk et tyndt, foldet stykke stof (ikke yderkanten) flere gange mellem trådspændingsskiverne.
	Forkert trådet.	> Tråd nålen igen.
	Trådrester under spolekapslens fjeder.	> Fjern trådrester under fjederen.
<hr/>		
Overtråden er sprunget	Forkert nål/tråd-kombination.	> Brug passende nål til trådens tykkelse.
	Overtråden er for stram.	> Reducer overtrådsspændingen.
	Forkert trådet.	> Tråd nålen igen.
	Tråd af ringe kvalitet.	> Brug kvalitetstråd.
	Stingpladens hul eller griberspidsen er beskadiget.	> Kontakt BERNINA-forhandleren for at få skaderne repareret. > Skift stingplade.
	Tråden sidder fast i trådgiveren.	> Skub servicedækslet (1) til venstre, og tag derefter servicedækslet af. > Fjern trådrester. > Sæt de 4 stifter på servicedækslet i de tilhørende forsænkninger og skub servicedækslet til højre.
		
<hr/>		
Undertråden er sprunget	Spolekapslen er beskadiget.	> Udskift spolekapslen.
	Stingpladens hul er beskadiget.	> Kontakt BERNINA-forhandleren for at få skaderne repareret. > Skift stingplade.
	Nålen er stump eller krum.	> Skift nål.

Fejl	Årsag	Løsning
Nålen knækker	Nålen er sat forkert i.	> Før nålen ind i nåleholderen med den flade side bagud indtil stop, og skru den fast.
	Stoffet trækkes.	> Før stoffet jævnt.
	Tykt stof trækkes.	> Brug en passende syfod til tykt stof, f.eks. Jeansfod #8. > Brug udligningsplader ved syning over tykke sømme.
	Knuder i tråden.	> Brug kvalitetstråd.
Stingbredde kan ikke indstilles	Den valgte nål og stingplade kan ikke anvendes sammen.	> Skift nål. > Skift stingplade.
Hastigheden er for lav	For lav stuetemperatur.	> Stil maskinen i et rum med stuetemperatur, 1 time før du begynder at sy.
	Indstillinger i setup-program.	> Indstil hastigheden i setup-programmet. > Indstil hastighedsskyderen.
Maskinen starter ikke	For lav stuetemperatur.	> Stil maskinen i et rum med stuetemperatur, 1 time før du begynder at sy. > Tilslut og tænd for maskinen.
	Maskinen er defekt.	> Kontakt din BERNINA forhandler.
Fejl under firmwareopdatering	USB-stik genkendes ikke.	> Forbered USB-stikket som beskrevet i opdateringsvejledningen. > Brug et BERNINA USB-stik (ekstra tilbehør).
	Opdateringsprocessen går i stå, og timeglasset på skærmen går ikke væk.	> Fjern USB-stikket. > Sluk maskinen. > Tænd maskinen. > Følg instruktionerne på skærmen.
	Filerne med firmwareopdateringen bliver ikke fundet.	> Udpak den komprimerede ZIP-fil. > Gem dataene til firmwareopdateringen direkte på datamediet og ikke i en mappe på USB-stikket.
BSR-syfod #42 ikke genkendt	Linse tilsmudset.	> Rengør linsen med en blød, let fugtig klud.
	BSR-ledning ikke tilsluttet korrekt.	> Sæt BSR-stikket lodret i, indtil det går mærkbart i indgreb.
Stolper og/eller trenser gennemsys ikke gentagne gange	Automatisk knaphulsfod #3A er ikke kalibreret med maskinen.	> Kalibrer Automatisk knaphulsfod #3A. (se side 46)

13 Opbevaring og Bortskaffelse

13.1 Opbevaring af maskinen

Det anbefales at opbevare maskinen i original emballagen. Hvis maskinen er opbevares i et koldt rum, skal den stilles i et rum ved stuetemperatur i ca. 1 time før brug.

- > Maskinen slukkes og stikket tages ud af stikkontakten.
- > Opbevar ikke maskinen udendørs.
- > Beskyt maskinen mod vind og vejr.

13.2 Bortskaffelse af maskinen

- > Rengør maskinen.
- > Maskinens komponenter sorteres og bortskaffes i henhold til gældende lokale love og regler.

14 Tekniske specifikationer

Betegnelse	Værdi	Enhed
Maksimal stoftykkelse	10,5 (0,41)	mm (inch)
Sylys	8	LED
Maksimal hastighed	900	spm/omdr
Mål uden spoleholder	423 × 330 × 200 (18,30 × 12,99 × 7,87)	mm (inch)
Vægt	9,5 (20.94)	kg (lb)
Energiforbrug	90	Watt
Indgangsspænding	100 – 240	Volt
Beskyttelsesklasse (Elektroteknik)	II	
Produktionsdato: Vist på typeskiltet under «Code».		

15 Oversigt motiver

15.1 Oversigt sømme

Nyttesømme

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	29	30	32
33													

Knaphuller

51	52	53	54	56	59	60	61	62	63
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Pyntesømme

Natursømme

101	102	103	104	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
116	117	118	119	122	123	124	125	136	137				

Korssting

301	302	303	304	305	306	307	308	309	311	312
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Satinsømme

401	402	405	406	407	408	409	410	412	413	414	415	416	417
425	426	429	465	466									

Geometriske sømme

601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614
615	616	651	652	653	654	655	656	657					

Heirloom-sømme

701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714
715	716	717	721	722	723	724	725	726	727	729	730	731	732
741	742	743											

Jugendsømme

901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914
915	916	917	918	919	920	921	922	924	935	948	950	954	961

Quiltesømme

1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314
				$\frac{6}{\text{Inch}} - \frac{2,4}{\text{cm}}$	$\frac{8}{\text{Inch}} - \frac{3,2}{\text{cm}}$	$\frac{10}{\text{Inch}} - \frac{4}{\text{cm}}$	irregular look						

Indeks

A

Aktivering/deaktivering af funktion 21

B

Biser 74

Bortskaffelse af maskinen 102

Brug af eco-modus 48

Brug af trådnæt 30

Brug af trådrullestop 30

Børnesikring 48

F

Fejlfinding 99

Fejlmeddelelser 97

firmware

 Aktivering/deaktivering af funktion 21

 Navigation 21

 opdatering 92

 Tilpasning af værdier 22

fodpedal

 tilslutning 27

Forklaring af symboler 10

G

Gem en sømkombination 52

Gendannelse af data 93

Gendannelse af grundindstillingerne 46

I

Indstil syfodspositionen med knæløfteren 31

Indstilling af lyd 44

Indstilling af maksimal syhastighed 43

Indstilling af nålestop øverst/nederst (permanent) 35

Indstilling af overtrådsspænding 43

Indstilling af skærmens lysstyrke 44

Indtastning af forhandlerdata 45

K

Kalibrering af automatisk knaphuls fod #3A 46

Knaphuller 79

Kombinationsmodus 52

L

Lagring af servicedata 45

Lav en syprøve 83

M

Miljøbeskyttelse 9

Montering af knæløfteren 28

N

Navigation 21

Netledning 27

 USA/Canada 27

Nyttesømme 58

Nål, tråd, stof 23

Nål-tråd-kombination 26

O

Opbevaring af maskinen 102

Oversigt over nåle 23

P

Pyntesømme 72

Q

Quiltning 89

R

Regulere hastighed 49

Rengøring af griberen 94

Rensning af transportør 93

S

Sikkerhedshenvisninger 7

Skrifttyper 77

Smøring af griberen 95

Softwareversion 92

Sparemodus 48

Spoling af undertråd 39

Sybord 30

T

Tekniske specifikationer 103

Tilpasning af værdier 22

Trådindlæg 82

Trådning af dobbeltnål 38

Trådning af overtråd 36

Trådning af trillingenål 39

Trådning af undertråd 40

U

Udskift syfodssålen	31
Udskiftning af nål	33
Udskiftning af stingplade	35
Udskiftning af syfod.....	32

V

Valg af brugerdefinerede indstillinger.....	43
Valg af sprog	44
Vedligeholdelse og rengøring.....	93
Vælg søm	49

Å

Åben hjælp.....	48
Åbning af syvejledning.....	48
Åbning af vejledning.....	48



BERNINA anbefaler tråd fra *Mettler*[®]

BERNINA International AG | CH-8266 Steckborn Switzerland | www.bernina.com | © Copyright by BERNINA International AG

1083015_10A.08
2023-10 DA

made to create **BERNINA**