

	Page		Page
A		O	
Accessories	3	Oiling	68
Appliques	64	Overedge Stitching	50
B		P	
Balancing the Machine	10	Patchworking	49
Blindhem Stitching	45	Pattern Lengths	12-15
Bobbin		Pattern Selection Dial	11
Threading	29, 34	Pattern Widths	12-15
Winding	28	Performance Checklist	70-71
Bridging Stitch	12	Presser Foot Replacement	9
Buttonhole Sewing	52, 54	Principal Parts	1
Buttonhole Fine Adjustment	57		
Button Sewing	59	Q	
C		Quick Thread-setting System	34
Chart of Sewing Fabrics, Needles and Thread		R	
Combinations	39	Repacking	76
Cleaning	69	Reverse Sewing Lever	27
Connecting Plugs	6	S	
D		Scallop Stitching	48
Darning	63	Sewing Direction	42
Double Arrow Stitch	49	Sewing Light	
Double Overlock	49	Bulb Replacement	67
Drawing Up Lower Thread	35	Switch	7
Drop Feed Lever	27	Shellhem Stitching	46
E		Shuttle Hook Removal	69
Embroidering	65	Shuttle Race Cleaning	69
F		Spool Installing	30
Fagoting Stitch	49	Steadying the Machine	10
Feed Dog		Stitch Length Dial	24
Cleaning	69	Stitch Width Dial	26
Lever	27	Straight Stitching	41
Finishing a Seam	42-43	Stretch Blindhem	45
Foot Controller		Stretch Material Sewing	43
Connecting	6	Stretch Overlock (Left)	50
Operating	7	Stretch Overlock (Right)	50
Free-Arm Sewing	10	Stretch Stitching	25
G		T	
Gathering	61	3-Step Zigzag Stitching	47
L		Threading	
Light Bulb Replacement	67	Bobbin	29, 34
Lower Threading	29	Needle	30, 32
M		Thread Tension	37
Main Power Switch	7	Topstitching	43
Monogramming	65	Triple Straight	41
M Stitch	12	Triple Zigzag Stitching	51
N		Troubleshooting	70-71
Needle		Twin-Needle Sewing	36
Inspection	8	U	
Replacement	8	Universal Stitching	48
Threading	30	Upper Tension Control Dial	37
Threader	32	Upper Threading	30
		W	
		Winding the Bobbin	28
		Z	
		Zigzag Stitching	44
		Zipper Inserting	61

	Page
A	
Accessoires	3
Aiguille	
Enfilage	31
Enfileur	33
Remplacement	8
Vérification	8
Appliques	64
Arrêt d'une couture	42-43
B	
Bras libre	10
Brochure	43
Broderie	65
C	
Canette	
Enfilage	29, 34
Remplissage	28
Couture avec aiguille jumelée	36
Couture de boutonnieres	53, 54
Couture de boutons	60
Couture de tissus élastiques	43
Couture en points élastiques	25
D	
Disque de contrôle de la tension supérieure	38
E	
Emballage	76
Enfilage	
Aiguille	31, 33
Canette	29, 34
Enfileur	32
Équilibrage de la machine	10
Équilibrage des boutonnieres	58
F	
Fronces	62
G	
Graissage	68
Griffes d'entraînement	
Lever	27
Nettoyage	69
Guide de dépannage	72-73
I	
Installation de la bobine	31
Interrupteur principal	7
L	
Lampe d'éclairage	
Interrupteur	7
Remplacement de l'ampoule	67
Largeurs des modèles	16-19
Lever de couture en marche arrière	27
Lever des griffes d'entraînement	27
Longueurs des modèles	16-19
M	
Mise en place du fil inférieur	29
Mise en place du fil supérieur	31
Monogrammes	65

N	
Nettoyage	69
Nettoyage de la coursière	69
O	
Ourlet invisible de lingerie	45
Ourlet invisible élastique	45
Overlock stretch (à droite)	50
Overlock stretch (gauche)	50
P	
Patchwork	49
Pédale du rhéostat	
Fonctionnement	7
Raccordement	6
Pièces principales	2
Point d'assemblage	50
Point de flèche double	49
Point de fronces	16
Point droit	41
Point fagot	49
Point feston	48
Point M	16
Point ourlet à coquille	46
Point overlock double	49
Point universel	48
Point zigzag	44
Pose de fermeture à glissière	62
R	
Raccordement	6
Remontée du fil inférieur	35
Remplacement de l'ampoule	67
Remplacement du pied-de-biche	9
Remplissage de la canette	28
Reprisage	63
Retrait du crochet de la navette	69
S	
Sélecteur de largeur de point	26
Sélecteur de longueur de point	24
Sélecteur de modèle	11
Sens de couture	42
Stabilisation de la machine	10
Système d'enfilage rapide	34
T	
Tableau de combinaisons tissu/aiguille/fil	39
Tension des fils	38
Triple point droit	41
Triple zigzag	51
V	
Vérification en cas de défaillances	72-73
Z	
Zigzag cousu	47